



### DCR-SX40/SX41/SX60

Digital Video Camera Recorder

**Operating Guide** 

US

### Guía de operaciones







#### Owner's Record

The model and serial numbers are located on the bottom. Record the serial number in the space provided below. Refer to these numbers whenever you call upon your Sony dealer regarding this product.

Model No. DCR-	
Serial No.	
Model No. AC-	
Serial No.	

#### WARNING

To reduce fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

Do not expose the batteries to excessive heat such as sunshine, fire or the like.





This symbol is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

### **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

# SAVE THESE INSTRUCTIONS. DANGER - TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

- · Read these instructions.
- Keep these instructions.
- · Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- · Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug
  has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a
  third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If
  the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the
  obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus
  has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has
  been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to
  rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- If the shape of the plug does not fit the power outlet, use an attachment plug adaptor of the proper configuration for the power outlet.

### Representative plug of power supply cord of countries/regions around the world.

A Type (American Type)

B Type (British Type)

BF Type (British Type)

BF Type (British Type)

C Type (CEE Type)

The representative supply voltage and plug type are described in this chart.

Depend on an area, Different type of plug and supply voltage are used.

Attention: Power cord meeting demands from each country shall be used.

For only the United States
 Use a UL Listed, 1.5-3 m (5-10 ft.), Type SPT-2 or NISPT-2, AWG no. 18 power supply cord, rated for 125 V 7 A, with a NEMA 1-15P plug rated for 125 V 15 A."

### **Europe**

Countries/regions	Voltage	Frequency (Hz)	Plug type
Austria	230	50	С
Belgium	230	50	C
Czech	220	50	C
Denmark	230	50	С
Finland	230	50	С
France	230	50	C
Germany	230	50	C
Greece	220	50	С
Hungary	220	50	С
Iceland	230	50	C
Ireland	230	50	C/BF
Italy	220	50	С
Luxemburg	230	50	С
Netherlands	230	50	С
Norway	230	50	С
Poland	220	50	С
Portugal	230	50	С
Romania	220	50	C
Russia	220	50	С
Slovak	220	50	С
Spain	127/230	50	С
Sweden	230	50	С
Switzerland	230	50	С
UK	240	50	BF

#### Asia

Countries/regions	Voltage	Frequency (Hz)	Plug type
China	220	50	A
Hong Kong	200/220	50	BF
India	230/240	50	С
Indonesia	127/230	50	С
Japan	100	50/60	A
Korea (rep)	220	60	С
Malaysia	240	50	BF
Philippines	220/230	60	A/C
Singapore	230	50	BF
Taiwan	110	60	A
Thailand	220	50	C/BF

Countries/regions	Voltage	Frequency (Hz)	Plug type
Vietnam	220	50	A/C
Oceania			
Countries/regions	Voltage	Frequency (Hz)	Plug type
Australia	240	50	0
New Zealand	230/240	50	O
North America			
Countries/regions	Voltage	Frequency (Hz)	Plug type
Canada	120	60	A
USA	120	60	A
Central America			
Countries/regions	Voltage	Frequency (Hz)	Plug type
Bahamas	120/240	60	A
Costa Rica	110	60	A
Cuba	110/220	60	A/C
Dominican (rep)	110	60	A
El Salvador	110	60	A
Guatemala	120	60	A
Honduras	110	60	A
lamaica	110	50	A
Mexico	120/127	60	A
Nicaragua	120/240	60	A
Panama	110/220	60	A
South America			
Countries/regions	Voltage	Frequency (Hz)	Plug type
Argentina	220	50	C/BF/O
Brazil	127/220	60	A/C
Chile	220	50	C
Colombia	120	60	A
Peru	220	60	A/C
Venezuela	120	60	A
Middle East			
Countries/regions	Voltage	Frequency (Hz)	Plug type
Iran	220	50	C/BF
Iraq	220	50	C/BF
Israel	230	50	C
Saudi Arabia	127/220	50	A/C/BF
Turkev	220	50	C C
UAE	240	50	C/BF
Africa			
Countries/regions	Voltage	Frequency (Hz)	Plug type
Algeria	127/220	50	C
Congo (dem)	220	50	Č
Egypt	220	50	Č
	220	50	Č
Ethiopia		50	C/BF
	240		
Ethiopia Kenya Nigeria	240 230		
Kenya Nigeria	230	50 50 50	C/BF
		50	

### Read this first

Before operating the unit, please read this manual thoroughly, and retain it for future reference.

#### **CAUTION**

### **Battery pack**

If the battery pack is mishandled, the battery pack can burst, cause a fire or even chemical burns. Observe the following cautions.

- Do not disassemble.
- Do not crush and do not expose the battery pack to any shock or force such as hammering, dropping or stepping on it.
- Do not short circuit and do not allow metal objects to come into contact with the battery terminals.
- Do not expose to high temperature above 60°C (140°F) such as in direct sunlight or in a car parked in the sun.
- Do not incinerate or dispose of in fire.
- Do not handle damaged or leaking lithium ion batteries.
- Be sure to charge the battery pack using a genuine Sony battery charger or a device that can charge the battery pack.
- Keep the battery pack out of the reach of small children.
- Keep the battery pack dry.
- Replace only with the same or equivalent type recommended by Sony.
- Dispose of used battery packs promptly as described in the instructions.

Replace the battery with the specified type only. Otherwise, fire or injury may result.

#### AC Adaptor

Do not use the AC Adaptor placed in a narrow space, such as between a wall and furniture.

Use the nearby wall outlet (wall socket) when using the AC Adaptor. Disconnect the AC Adaptor from the wall outlet (wall socket) immediately if any malfunction occurs while using your camcorder.

Even if your camcorder is turned off, AC power source (mains) is still supplied to it while connected to the wall outlet (wall socket) via the AC Adaptor.

### For customers in the U.S.A. and CANADA

#### RECYCLING LITHIUM-ION BATTERIES

Lithium-Ion batteries are recyclable. You can help preserve our environment by returning your used rechargeable batteries to the collection and recycling location nearest you. For more information regarding recycling of rechargeable batteries, call toll free 1-800-822-8837, or visit http://www.rbrc.org/



**Caution:** Do not handle damaged or leaking Lithium-Ion batteries.

### **Battery pack**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

#### For customers in the U.S.A.

UL is an internationally recognized safety organization.

This product has received UL Listing.

If you have any questions about this product, you may call:
Sony Customer Information Center
1-800-222-SONY (7669).
The number below is for the FCC related matters only.

#### **Regulatory Information**

#### **Declaration of Conformity**

Trade Name: SONY

Model No.: DCR-SX40, DCR-SX41,

DCR-SX60

Responsible Party:Sony Electronics Inc. Address: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.

Telephone No.: 858-942-2230

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### CAUTION

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

#### Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular

installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

The supplied interface cable must be used with the equipment in order to comply with the limits for a digital device pursuant to Subpart B of Part 15 of FCC Rules.

### Supplied items

The numbers in ( ) are the supplied quantity.

- □ AC Adaptor (1)
- □ Power cord (Mains lead) (1)
- □ A/V connecting cable (1) A
- □ USB cable (1) **B**
- □ Rechargeable battery pack NP-FH30 (1)
- □ CD-ROM "Handycam Application Software" (1) (p. 24)
  - "PMB" (software) including "PMB Guide"
  - "Handycam Handbook" (PDF)
- ☐ "Operating Guide" (This manual) (1)



 See page 38 for "Memory Stick" media you can use with this camcorder.

### Notes on use

#### Using the camcorder

- The camcorder is not dustproofed, dripproofed or waterproofed. See "Precautions" (p. 47).
- - ejecting "Memory Stick PRO Duo" media
  - removing the battery pack or AC Adaptor from the camcorder
- When connecting your camcorder to another device with a cable, be sure to insert the connector plug in the correct way. Pushing the plug forcibly into the terminal will damage the terminal and may result in a malfunction of the camcorder.
- If you repeat recording/deleting images for a long time, fragmentation of data occurs on the recording media. Images cannot be saved or recorded. In such a case, save your images on some type of external media first, and then perform [MEDIA FORMAT] (p. 36).
- The LCD screen is manufactured using extremely high-precision technology, so over 99.99% of the pixels are operational for effective use. However, there may be some tiny black points and/or bright points (white, red, blue, or green in color) that appear constantly on the LCD screen. These points are normal results of the manufacturing process and do not affect the recording in any way.

### On recording

- Before starting to record, test the recording function to make sure the image and sound are recorded without any problems.
- Compensation for the contents of recordings cannot be provided, even if recording or playback is not possible due to a malfunction of the camcorder, recording media, etc.

- TV color systems differ depending on the country/region. To view your recordings on a TV, you need an NTSC system-based TV.
- Television programs, films, video tapes, and other materials may be copyrighted.
   Unauthorized recording of such materials may be contrary to the copyright laws.
- To prevent your image data from being lost, save all your recorded images on external media periodically. It is recommended that you save the image data on a disc such as a DVD-R using your computer. Also, you can save your image data using a DVD writer, VCR, or DVD/HDD recorder

#### About changing the language setting

 The on-screen displays in each local language are used for illustrating the operating procedures. Change the screen language before using the camcorder if necessary (p. 15).

#### About this manual

- The images of the LCD screen used in this manual for illustration purposes are captured using a digital still camera, and therefore may appear different from the actual images of the LCD screen.
- In this Operating Guide, the internal memory of the camcorder and "Memory Stick PRO Duo" media are called "recording media."
- In this Operating Guide, both "Memory Stick PRO Duo" media and "Memory Stick PRO-HG Duo" media are referred as "Memory Stick PRO Duo" media.
- You will find the "Handycam Handbook" (PDF) on the supplied CD-ROM (p. 44).
- The screenshots are from Windows Vista. The scenes may vary depending on the operating system of the computer.

### Operation flow

### Recording movies and photos (p. 16)

- In the default settings, movies and photos are recorded on the internal memory.
- You can change the recording media (p. 37).



### Playing movies and photos (p. 20)

Playing movies and photos on your camcorder (p. 20) Playing movies and photos on a connected TV (p. 23)



### Saving movies and photos on a disc

Saving movies and photos with a computer (p. 24) Creating a disc with a DVD writer or recorder (p. 30)

 Operating by the camcorder screen, you can create a disc and play it back on DVDirect Express by connecting the dedicated DVD writer, DVDirect Express (sold separately) to your camcorder.



### Deleting movies and photos (p. 36)

 You can free up recording space by deleting movies and photos that you have saved on other media, from the internal memory.




### Table of contents

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	3
Read this first	6
Operation flow	9
Getting started	
Step 1: Charging the battery pack	12
Charging the battery pack abroad	
Step 2: Turning the power on, and setting the date and time	
Changing the language setting.	
Recording	
Recording	16
Recording and playing movies and photos easily	
(Easy Handycam operation)	19
Playback	
Playback on the camcorder	20
Playing images on a TV	
Saving movies and photos with a computer	
Preparing a computer (Windows)	24
When using a Macintosh	24
Creating a disc with one touch (One Touch Disc Burn)	26
Importing movies and photos to a computer (Easy PC Back-up)	27
Changing the destination drive or folder for movies and photos	28
Starting PMB (Picture Motion Browser)	28
Creating a disc	29
Copying a disc	29
Editing movies	29
Capturing photos from a movie	29
Saving images with a DVD writer, recorder	
Creating a disc with the dedicated DVD writer, DVDirect Express	30
Creating a disc with a DVD writer, etc., other than DVDirect Express	33
Creating a disc with a recorder, etc.	34

### ■ Making good use of your camcorder

ı	Deleting movies and photos	36
(	Coping with shooting conditions	37
(	Changing the recording media	37
	To check the recording media settings	38
	Dubbing or copying movies and photos from the internal memory to  "Memory Stick PRO Duo" media	39
(	Customizing your camcorder with menus	40
	Using the HELP function	40
(	Getting detailed information from the "Handycam Handbook"	44
Ad	lditional information	
1	? Troubleshooting	45
ı	Precautions	47
9	Specifications	49
9	Screen indicators	52
ı	Parts and controls	53
1	Index	54

### Step 1: Charging the battery pack



You can charge the "InfoLITHIUM" battery pack (H series) after attaching it to your camcorder.

- You cannot attach any "InfoLITHIUM" battery pack other than the H series to your camcorder.
  - Turn off your camcorder by closing the LCD screen.
- Attach the battery pack by sliding it in the direction of the arrow until it clicks.
- Connect the AC Adaptor and the power cord (mains lead) to your camcorder and the wall outlet (wall socket).
  - Be sure that the ▲ mark on the DC plug is facing down.
     The CHG (charge) lamp lights up and charging starts. The CHG (charge) lamp turns off when the battery pack is fully charged.
- When the battery is charged, disconnect the AC Adaptor from the DC IN jack of your camcorder.
- See page 50 on charging, recording and playing time.

• When your camcorder is on, you can check the approximate amount of remaining battery power with the remaining battery indicator at the upper left on the LCD screen.

### To remove the battery pack

Close the LCD screen. Slide the BATT (battery) release lever ① and remove the battery pack ②.



### To use a wall outlet (wall socket) as a power source

Make the same connections as "Step 1: Charging the battery pack."

### Notes on the battery pack and the AC Adaptor

- Do not short-circuit the DC plug of the AC Adaptor or battery terminal with any metallic objects. This
  may cause a malfunction.
- In the default setting, the power turns off automatically if you leave your camcorder without any
  operation for about 5 minutes, to save battery power ([A.SHUT OFF]).

### Charging the battery pack abroad

You can charge the battery pack in any countries/regions using the AC Adaptor supplied with your camcorder within the AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz range.


• Do not use an electronic voltage transformer.

# Step 2: Turning the power on, and setting the date and time


### Open the LCD screen of your camcorder.

Your camcorder is turned on.

• To turn on your camcorder when the LCD screen is open, press POWER.




### Select the desired geographical area with , then touch [NEXT].



- Set [DST SET] or [SUMMERTIME], date and time, then touch 🖾.

The clock starts.


• If you set [DST SET] or [SUMMERTIME] to [ON], the clock advances 1 hour.



- You can turn off the operation beeps by touching ♠ (HOME) → ➡ (SETTINGS) → [SOUND/DISP SET] → [BEEP] → [OFF] → ☑K → ☑ → 区.

### To turn off the power

Close the LCD screen. The 🖽 (Movie) lamp flashes for a few seconds and the power is turned off.



- You can turn off your camcorder also by pressing POWER.
- When [POWER ON BY LCD] (p. 42) is set to [OFF], turn off your camcorder by pressing POWER.

### Changing the language setting

You can change the on-screen displays to show messages in a specified language.

Touch  $\spadesuit$  (HOME)  $\rightarrow \blacksquare$  (SETTINGS)  $\rightarrow$  [CLOCK/ALANG]  $\rightarrow$  [ALANGUAGE SET]

 $\rightarrow$  a desired language  $\rightarrow$   $\bigcirc K \rightarrow \bigcirc \rightarrow \bigcirc X$ .


### Recording

### Recording

### Recording movies

In the default setting, movies are recorded on the internal memory (p. 37).

1 Fasten the grip belt.




2 Open the lens cover.




3 Open the LCD screen of your camcorder.

Your camcorder is turned on.

• To turn on your camcorder when the LCD screen is already open, press POWER (p. 14).



### 4 Press START/STOP to start recording.



To stop recording, press START/STOP again.

- You can magnify images with the power zoom lever. Move the power zoom lever slightly for a slower zoom. Move it further for a faster zoom.
- · If you close the LCD screen during recording, the camcorder stops recording.
- · See page 50 on the recordable time of movies.
- When a movie file exceeds 2 GB, the next movie file is created automatically.
- You can change the recording media (p. 37).
- You can change the recording mode of movies (p. 42).
- [ STEADYSHOT] is set to [ON] in the default setting.
- To adjust the angle of the LCD panel, first open the LCD panel 90 degrees to the camcorder ①, and then
  adjust the angle ②. If you rotate the LCD panel 180 degrees to the lens side ②, you can record movies/
  photos in mirror mode.



- You can increase the zooming level by using the digital zoom. Set the zooming level by touching
  - $\spadesuit$  (HOME) →  $\rightleftharpoons$  (SETTINGS) → [MOVIE SETTINGS] → [DIGITAL ZOOM] → the desired setting →  $\bowtie$  →  $\bowtie$  →  $\bowtie$  .

### Shooting photos

In the default setting, photos are recorded on the internal memory (p. 37).


1 Open the lens cover.




2 Open the LCD screen of your camcorder.

Your camcorder is turned on.

- To turn on your camcorder when the LCD screen is already open, press POWER (p. 14).
- 3 Press MODE to turn on the (Photo) lamp.



• The aspect ratio of the screen becomes 4:3.



When **IIIIIII** disappears, the photo is recorded.

- Move the power zoom lever slightly for a slower zoom. Move it further for a faster zoom.
- You can check the recordable number of photos on the LCD screen (p. 52).
- To change the image size, touch 
   (HOME) → 
   (SETTINGS) → [PHOTO SETTINGS] → [MIMAGE SIZE] → a desired setting → 
   (MIMAGE SIZE) → a desired setting → 
   (MIMAGE SIZE) → (MIMAGE SIZ
- You cannot record photos while is displayed.

### Recording and playing movies and photos easily (Easy Handycam operation)

Simply press EASY.

To cancel Easy Handycam operation, press EASY again after you finish recording, or menu operations. During Easy Handycam operation, you can set basic options, such as changing the image size or deleting images, among the setting and adjustment items. Other items are set automatically.

 When Easy Handycam operation is started, nearly all menu settings are reset to the default settings automatically. (Some menu items retain the settings that were made before Easy Handycam operation.)



EASY appears during Easy Handycam operation mode.

### Playback

### Playback on the camcorder

In the default setting, movies and photos on the internal memory are played (p. 37).

### Playing movies

### 1 Open the LCD screen of your camcorder.

Your camcorder is turned on.


• To turn on your camcorder when the LCD screen is already open, press POWER (p. 14).

### 2 Touch ► (VIEW IMAGES).



The VISUAL INDEX screen appears after some seconds.


3 Touch the  $\square$  (Movie) tab  $\bigcirc$  a desired movie  $\bigcirc$ .



To the index screen of face scenes (Face Index) To the list of recording dates

I▶I appears with the movie or photo that was most recently played or recorded. If you touch the
movie or photo with I▶I, you can continue playback from the previous time. (▶ appears on the
photo recorded on the "Memory Stick PRO Duo" media.)

Your camcorder starts playing the selected movie.



- When playback from the selected movie reaches the last movie, the screen returns to the VISUAL INDEX screen.
- Touch ☐ during pause to play back movies slowly.
- You can turn on or off the on-screen display by pressing DISP located on the panel behind the LCD panel.

### To adjust the sound volume of movies

• You can adjust the sound volume from the OPTION MENU (p. 40).

### Viewing photos

Touch the  $\triangle$  (Photo) tab  $\bigcirc$  a desired photo  $\bigcirc$  on the VISUAL INDEX screen.



Your camcorder displays the selected photo.



- You can zoom in the photo by moving the power zoom lever while viewing photos (PB ZOOM). If you touch a point in the PB ZOOM frame, the point comes to the center in the frame.
- When viewing photos recorded on "Memory Stick PRO Duo" media, (playback folder) appears on the screen.


### Playing images on a TV

Connect your camcorder to the input jack of a TV or VCR using the A/V connecting cable  $\boxed{\textbf{1}}$  or an A/V connecting cable with S VIDEO  $\boxed{\textbf{2}}$ . Connect your camcorder to the wall outlet (wall socket) using the supplied AC Adaptor for this operation (p. 13). Refer also to the instruction manuals supplied with the devices to be connected.

1 A/V connecting cable (supplied)

audio.

- Connecting to another device via the A/V jack using an A/V connecting cable.
- 2 A/V connecting cable with S VIDEO (sold separately)
  When connecting to another device via the S VIDEO jack, by using an A/V connecting cable with an S VIDEO cable (sold separately), higher quality images can be produced than with an A/V connecting cable. Connect the white and red plugs (left/right audio) and the S VIDEO plug (S VIDEO channel) of the A/V connecting cable with an S VIDEO cable (sold separately). The yellow plug connection is not necessary. Connecting only the S VIDEO plug will not output



- 1 Set the input selector of the TV to the input your camcorder will be connected to.
  - $\bullet$  For details, refer to the instruction manuals supplied with the TV.
- 2 Connect your camcorder to a TV with the A/V connecting cable (1, supplied) or an A/V connecting cable with S VIDEO (2, sold separately).
  - Connect your camcorder to the input jack of the TV.
- 3 Play back movies and photos on your camcorder (p. 20).

### Saving movies and photos with a computer

# Preparing a computer (Windows)

You can perform following operations using "PMB (Picture Motion Browser)."

- -Importing images to a computer
- -Viewing and editing imported images
- -Creating a disc
- Uploading movies and photos to websites
   To save movies and photos using a
   computer install "PMR" from the cumpled

computer, install "PMB" from the supplied CD-ROM beforehand.

- Do not format the internal memory of your camcorder from a computer. Your camcorder may not operate correctly.
- You can create discs using 12 cm discs of following type with "PMB."
  - DVD-R/DVD+R/DVD+R DL:
  - Unrewritable
  - DVD-RW/DVD+RW:

Rewritable

### Step 1 Checking the computer system

#### OS\*1

Microsoft Windows XP SP3\*2/Windows Vista SP1\*3

#### CPU

Intel Pentium III: 1 GHz or faster

#### **Application**

DirectX 9.0c or later (This product is based on DirectX technology. It is necessary to have DirectX installed.)

#### Memory

256 MB or more

Other system requirements for OS should be met.

#### Hard disk

Disk volume required for installation: Approximately 500 MB (5 GB or more may be necessary when creating DVD discs).

#### Display

Minimum 1.024 × 768 dots

#### Others

ms/us/

USB port (this must be provided as standard, Hi-Speed USB (USB 2.0 compatible)), DVD burner (CD-ROM drive is necessary for installation)

- Operation with all computer environments is not assured.
- \*1 Standard installation is required. Operation is not assured if the OS has been upgraded or in a multi-boot environment.
- \*2 64-bit editions and Starter (Edition) are not supported.
- \*3 Starter (Edition) is not supported.

### When using a Macintosh

The supplied software "PMB" is not supported by Macintosh computers. To process photos using a Macintosh computer connected to your camcorder, see the following website. http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/

### Step 2 Installing the supplied software "PMB"

Install "PMB" before connecting your camcorder to a computer.

• If a version of "PMB" supplied with another device has already been installed on the computer, check the version. (The version number is displayed by clicking [Help] - [About PMB].) Compare the version number of the supplied CD-ROM with that of the previously installed "PMB," check to ensure that the versions have been installed in order, from the lower to the higher. If the version number of the previously installed "PMB" is higher than that of the "PMB" of your camcorder, uninstall "PMB" from the computer and then re-install it in order, from lower to higher. If you install a higher version of "PMB" first, some functions may not work correctly.


- See page 44 on the "Handycam Handbook".
- 1 Confirm that your camcorder is not connected to the computer.
- 2 Turn on the computer.
  - Log on as an Administrator for installation.
  - Close all applications running on the computer before installing the software.
- 3 Place the supplied CD-ROM in the disc drive of your computer.

The installation screen appears.

- If the screen does not appear, click
   [Start] → [Computer] (in Windows
   XP, [My Computer]), then double-click
   [SONYPICTUTIL (E:)] (CD-ROM).
- 4 Click [Install].



- 5 Select the language for the application to be installed, then click [Next].
- 6 Turn on your camcorder, then connect the camcorder to the computer using the USB cable (supplied).



The [USB SELECT] screen appears on the camcorder screen automatically.

- 7 Touch [ USB CONNECT] on the camcorder screen.
  - If the [USB SELECT] screen does not appear, touch (HOME) →
     (OTHERS) → [USB CONNECT].



- 8 Click [Continue] on the computer screen.
- 10 Follow the on-screen instructions to install the software.
  - Depending on the computer, you may need to install third party software. If the installation screen appears, follow the instructions to install the required software.
  - Restart the computer if required to complete the installation.

When the installation is completed, following icons will appear. Remove the CD-ROM from your computer.



- · Other icons may appear.
- · No icon may appear depending on the installation procedure.
- The "Handycam Handbook" is not installed in this procedure (p. 44).

To disconnect your camcorder from the computer

Click the in icon at the bottom right of the desktop of the computer → [Safely remove USB Mass Storage Device].



- 2 Touch [END]  $\rightarrow$  [YES] on the camcorder screen.
- 3 Disconnect the USB cable.

### Creating a disc with one touch

### (One Touch Disc Burn)


You can save movies and photos on a disc by simply pressing **◆** (DISC BURN) on your camcorder. Movies and photos recorded on your camcorder that have not vet been saved with One Touch Disc Burn can be saved on a disc automatically.

- · Install "PMB" beforehand (p. 24), however, do not start "PMB."
- · Connect your camcorder to the wall outlet (wall socket) using the AC Adaptor supplied for this operation (p. 13).
- With (DISC BURN) on your camcorder, you can save movies and photos recorded on the internal memory only.


### Turn on your computer, and place an empty disc on the DVD drive.

- · See page 24 for the type of discs you can
- · If any other software than "PMB" starts automatically, shut it down.

∠ Turn on your camcorder, and connect it to the computer using the USB cable (supplied).



Press • (DISC BURN).



Follow the instructions on the computer screen.



 Movies and photos are not saved on the computer when you perform One Touch Disc Burn.

# Importing movies and photos to a computer (Easy PC Back-up)


Movies and photos recorded on your camcorder that have not yet been saved with Easy PC Back-up can be imported to a computer automatically. Turn on the computer beforehand.

 Connect your camcorder to the wall outlet (wall socket) using the supplied AC Adaptor for this operation (p. 13).

Turn on your camcorder, and connect it to the computer using the USB cable (supplied).



The [USB SELECT] screen appears on the camcorder screen.



The [Handycam Utility] window appears on the computer screen.

### On the computer screen, click [Easy PC Back-up] $\rightarrow$ [Import].



Movies and photos are imported to your computer.

When the operation is completed, the "PMB" screen appears.

- When the operation is completed, a screen to indicate that movies are being analyzed may appear. It may take a long time to analyze movies. In the meantime, you can operate "PMB."
- · See "PMB Guide" on importing selected movies and photos (p. 28).

### Changing the destination drive or folder for movies and photos

On the [Handycam Utility] screen in step 3 above, click [Easy PC Back-up] → [Change]. On the screen displayed, you can select the drive or folder where the images are to be saved.

### Starting PMB (Picture

### Motion Browser)

Double-click the "PMB" short-cut icon on the computer screen.



· If the icon is not displayed on the computer screen, click [Start] → [All Programs] → [Sony Picture Utility] → [PMB] to start "PMB."

You can view, edit, or create discs of movies and photos using "PMB."

### Reading "PMB Guide"

For details on how to use "PMB," read the "PMB Guide." Double-click the "PMB Guide" short-cut icon on the computer screen to open the "PMB Guide."



• If the icon is not displayed on the computer screen, click [Start] → [All Programs] → [Sony Picture Utility]  $\rightarrow$  [Help]  $\rightarrow$  [PMB Guide]. You can also open the "PMB Guide" from [Help] of "PMB."

### Creating a disc

You can create a disc by selecting movies and photos previously imported to your computer (p. 27).

- Turn on your computer, and place an empty disc on the DVD drive.
- See page 24 for the type of discs you can use.
- If any other software than "PMB" starts automatically, shut it down.
- Double-click the "PMB" short-cut icon on the computer screen to start "PMB."
  - You may start "PMB" also by clicking [Start] → [All Programs] → [Sony Picture Utility] → [PMB].
- Click [Folders] or [Calendar] on the left side in the window, and select the folder or date, then select the movies and photos.
  - To select plural movies and photos, hold the Ctrl key down and click thumbnails.
- At the top of the window, click
  [Manipulate] → [DVD-Video (SD)
  Creation].

The window used to select movies and photos appears.

 To add movies and photos to the previously selected ones, select the movies and photos in the main window and drag and drop onto the window for selecting movies and photos.



## 5 Follow the instructions on the screen to create a disc.

• It may take a long time to create a disc.

### Copying a disc

You can copy a recorded disc to another disc using "Video Disc Copier."

Click [Start] → [All Programs] → [Sony Picture Utility] → [Video Disc Copier] to start the software. See "Video Disc Copier" help on the operation.

### **Editing movies**

You can cut out only necessary parts from a movie and save it as another file. Using "PMB," select the movie you want to edit, then click [Manipulate] → [Video Trimming] on the menu to display the Video Trimming window. See "PMB Guide" on the operation (p. 28).

### Capturing photos from a movie

You can save a frame of a movie as a photo file.

On the movie playback window of "PMB," click to display [Save Frame] windows. See "PMB Guide" on the operation (p. 28).




### Creating a disc with the dedicated DVD writer, DVDirect Express

Operating by the camcorder screen, you can save movies to a disc when using a dedicated DVD writer, DVDirect Express (sold separately). You can also play back these images on the created disc.

Refer also to the instruction manual

Refer also to the instruction manu supplied with the DVD writer.

- DVDirect Express is referred to as "DVD writer" in this section.
- Only unused discs of the following types can be used:
  - 12cm DVD-R
  - 12cm DVD+R
- The device does not support two-layered discs.
- Sony DVD writer may not be available in some countries/regions.
  - Turn on your camcorder, and connect the DVD writer to the Ÿ (USB) jack of your camcorder with the USB cable of the DVD writer.



The [EXTERNAL DRIVE] screen appears on the camcorder screen.

- Use the supplied AC Adaptor as the power source (p. 13). When using battery power, the DVD writer does not work.
- Insert an unused disc into the DVD writer, and close the disc tray.

The [DISC BURN] screen appears on the camcorder screen.



J Press • (DISC BURN) on the DVD writer.

Movies recorded on the internal memory that have not been saved on any discs will be recorded onto the disc.

After the disc has been created, the disc tray on the DVD writer opens and you can remove the disc.

- You can also operate with **②** (DISC BURN) on your camcorder.
- Repeat steps 2 and 3 when the total memory size of movies to be burnt exceeds that of the disc.
- After the operation is completed, touch ☑ → [END] on the camcorder screen.
  - Touch [EJECT DISC] and remove any inserted disc.
- Close the disc tray on the DVD writer, and disconnect the USB cable.

### To create a disc with the selected images

To dub a desired image onto the disc or to create many of the same discs, perform this operation.

①Touch [DISC BURN OPTION] in step 3 above.




- ②Select the recording media containing the movie(s) you want to save. Movie thumbnails appear on the camcorder
- ③Touch the movie you want to burn on the disc. ✓ appears.



Remaining Disc capacity

- Press and hold the image down on the LCD screen to confirm the image. Touch
   to return to the previous screen.
- By touching date, you can search for images by date.
- ④Touch ○K → [YES] on the camcorder screen. The disc tray on the DVD writer opens after creating the disc.
- ⑤ Remove the disc from the DVD writer, and close the disc tray.
  - To create another disc of the same contents, insert a new disc and touch [CREATE SAME DISC].
- ⑥ After the operation is completed, touch [EXIT] → [END] on the camcorder screen.
- Close the disc tray on the DVD writer, and disconnect the USB cable from your camcorder.

### To play back a disc on the DVD writer



 ${\mathfrak O}$ Turn on your camcorder, and connect the DVD writer to the  ${\Psi}$  (USB) jack of your camcorder with the USB cable of the DVD writer.

The [EXTERNAL DRIVE] screen appears.

- You can play back movies on the TV screen by connecting the camcorder to a TV (p. 23).
- ②Insert a created disc into the DVD writer.

  The movies on the disc appear as VISUAL INDEX on the camcorder screen.
- ③Press the play button on the DVD writer. The movie plays back on the camcorder screen.
  - You can also operate by the camcorder screen (p. 20).
- ④Touch [END] → [EJECT DISC] on the camcorder screen and remove the disc after the operation is completed.
- ⑤Touch OK and disconnect the USB cable.
- Be sure to turn on the camcorder. The DVD writer is powered from the camcorder.
- You can use [DISC BURN OPTION] to create many of the same disc.
- Do not do any of the following when creating a disc.
  - Turn off the camcorder
  - Disconnect the USB cable or the AC Adaptor
  - Subject the camcorder to mechanical shock or vibration
  - Eject the "Memory Stick PRO Duo" media from the camcorder
- · You cannot add movies to a created disc.
- Play the created disc to make sure dubbing was performed correctly before deleting the movies on your camcorder.
- If [Failed.] or [DISC BURN failed.] appears on the screen, insert another disc into the DVD writer and touch (DISC BURN) again.

- · If the total memory size of movies to be burnt by the DISC BURN operation exceeds that of the disc, disc creation stops when the limit is reached. The last movie on the disc may be
- Disc creation time to dub movies to the limit of the disc is about 20 to 60 minutes. It may take more time depending on the recording mode or the number of scenes.
- You can play back created discs on a general DVD player. If playback is not possible for any reason, connect the camcorder to the DVD writer, and then play back.
- The disc mark appears on the camcorder
- DVDirect Express may not be available in some countries/regions.

### Creating a disc with a DVD writer, etc., other than DVDirect Express

You can save movies on a disc by connecting your camcorder to disc creation devices, such as a Sony DVD writer other than DVDirect Express, with the USB cable. Refer also to the instruction manuals supplied with the devices to be connected. The method used to create a disc by connecting your camcorder to a Sony DVD writer with the USB cable is described here.

- Connect your camcorder to the wall outlet (wall socket) using the supplied AC Adaptor for this operation (p. 13).
- Sony DVD writer may not be available in some countries/regions.
  - Turn on your camcorder, and connect a DVD writer, etc., to the \$\foaty\$ (USB) jack of your camcorder with the USB cable (supplied).



The [USB SELECT] screen appears on the camcorder screen.

Touch [ USB CONNECT] when movies are recorded on the internal memory, or [ USB CONNECT] when movies are recorded on "Memory Stick PRO Duo" media on the camcorder screen.


- 3 Record movies on the connected device.
  - For details, refer to the instruction manuals supplied with the device to be connected.
- After the operation is completed, touch [END] → [YES] on the camcorder screen.
- Disconnect the USB cable.

# Creating a disc with a recorder, etc.

You can dub images played back on your camcorder to a disc or video cassette, by connecting your camcorder to a disc recorder, a Sony DVD writer other than DVDirect Express, ect., with the A/V connecting cable. Connect the device in either way of 1 or 2. Refer also to the instruction manuals supplied with the devices to be connected. Select the recording media that contains movies you want to dub before starting the operation (p. 37).

- Connect your camcorder to the wall outlet (wall socket) using the supplied AC Adaptor for this operation (p. 13).
- A/V connecting cable (Supplied)
   Connect the A/V connecting cable to the input jacks of another device.
- 2 A/V connecting cable with S VIDEO (sold separately)
  When connecting to another device via the S VIDEO jack, by using an A/V connecting cable with an S VIDEO cable (sold separately), higher quality images can be produced than with an A/V connecting cable. Connect the white and red plug (left/right audio) and the S VIDEO plug (S VIDEO channel) of the A/V connecting cable with an S VIDEO cable. If you connect the S VIDEO plug only, you will hear no sound. The yellow plug (video)

connection is not necessary.



- Insert the recording media in the recording device.
  - If your recording device has an input selector, set it to the input mode.
- Connect your camcorder to the recording device (a disc recorder, etc.) with the A/V connecting cable 1 (supplied) or an A/V connecting cable with S VIDEO 2 (sold separately).
  - Connect your camcorder to the input jacks of the recording device.

# Start playback on your camcorder, and record it on the recording device.

- Refer to the instruction manuals supplied with your recording device for details.
- When dubbing is finished, stop the recording device, and then your camcorder.
- Since dubbing is performed via analog data transfer, the image quality may deteriorate.
- - $\blacksquare$  (SETTINGS) → [OUTPUT SETTINGS] → [DISP OUTPUT] → [LCD PANEL] (the default setting) →  $\boxed{\text{OK}}$  →  $\boxed{\text{PA}}$  →  $\boxed{\text{X}}$ .
- To record the date/time or camera settings data, touch ♠ (HOME) → ➡ (SETTINGS) → [VIEW IMAGES SET] → [DATA CODE] → a desired setting → ○K → ② → ②.

  In addidion, touch ♠ (HOME) → ➡ (SETTINGS) → [OUTPUT SETTINGS] → [DISP OUTPUT] → [V-OUT/PANEL] →
- When the screen size of display devices

  (TV, etc.) is 4:3, touch ↑ (HOME) →
- When you connect a monaural device, connect the yellow plug of the A/V connecting cable to the video input jack, and the white (left channel) or the red (right channel) plug to the audio input jack on the device.
- Sony DVD writer may not be available in some countries/regions.

### Making good use of your camcorder

# Deleting movies and photos


You can free media space by deleting movies and photos from recording media. Select the recording medium that contains the movies and photos you want to delete before starting the operation (p. 37).

1 Touch  $\spadesuit$  (HOME)  $\rightarrow \boxplus$  (OTHERS)  $\rightarrow$  [DELETE].

To delete movies, touch
[聞DELETE] → [聞DELETE].

To delete photos, touch [■DELETE] →
 [■DELETE].





- To delete all movies at one time
   In step 2, touch [□DELETE] → [□DELETE
   ALL] → [YES] → [YES] → ○K → 区.
- To delete all photos at one time
  In step 2, touch [■DELETE] → [■DELETE
  ALL] → [YES] → [YES] → ☑K → ☒.

### Formatting the recording media

Formatting deletes all the movies and photos to recover recordable free space.


- Connect your camcorder to the wall outlet (wall socket) using the AC Adaptor supplied for this operation (p. 13).
- To avoid the loss of important images, you should save them (p. 24) before formatting the recording media.
- Protected movies and photos will also be deleted.
- 2 Touch the recording media to be formatted ([INT. MEMORY] or [MEMORY STICK]).
- 3 Touch [YES]  $\rightarrow$  [YES]  $\rightarrow$   $\bigcirc$ K.
- While [Executing...] is displayed, do not close the LCD screen, oprate the buttons on the camcorder, disconnect the AC Adaptor, or eject the "Memory Stick PRO Duo" media from your camcorder. (The access lamp is lit or flashing while formatting the medium.)

# Coping with shooting conditions

A wide variety of settings and adjustment options are available on the menu (p. 40).


## Adjusting the exposure for backlit subjects (Backlight)

To adjust the exposure for backlit subject, press ☑ (backlight) to display ☑. To cancel the backlight function, press ☑ (backlight) again.




### Using a tripod

Attach the tripod (sold separately) to the tripod receptacle using a tripod screw (sold separately, the length of the screw must be less than 5.5 mm (7/32 in.)).



# Changing the recording media

You can select the internal memory or "Memory Stick PRO Duo" media as the recording, playback, or editing medium on your camcorder. Select the medium to be used for movies and photos separately. In the default setting, both movies and photos are recorded on the internal memory.



- You can do recording, playback, and editing operations on the selected medium.
- See page 50 for the recordable time of movies.

## Selecting the recording media for movies

The [MOVIE MEDIA SET] screen appears.

- 2 Touch the desired medium.
- 3 Touch [YES]  $\rightarrow$  OK.

The recording medium is changed.

## Selecting the recording media for photos

Touch ♠ (HOME) → **™** (MANAGE MEDIA) → [PHOTO MEDIA SET].

The [PHOTO MEDIA SET] screen appears.

- 2 Touch the desired recording medium.
- 3 Touch [YES]  $\rightarrow$  OK.

The recording medium is changed.

### To check the recording media settings

Light up the [ (Movie) lamp to check the recording medium used for movies, or the (Photo) lamp for photos. The media icon is displayed at the top right corner of the screen.



: Internal memory


: "Memory Stick PRO Duo" media

### Inserting "Memory Stick PRO Duo" media

· Set the recording medium to [MEMORY STICK] to record movies and/or photos on "Memory Stick PRO Duo" media (p. 37).

### Types of "Memory Stick" media you can use with your camcorder

- · For recording movies, it is recommended that vou use "Memory Stick PRO Duo" media of 512MB or larger marked with:
  - MEMORY STICK PRO DUO ("Memory Stick PRO Duo" media)\*
  - MEMORY STICK PRO-HG DUO ("Memory Stick PRO-HG Duo" media)
  - \* Marked with Mark2 or not, either can be used.
- · "Memory Stick PRO Duo" media of up to 16 GB are confirmed to work with this camcorder
- 1 Open the "Memory Stick Duo" media cover, and insert the "Memory Stick PRO Duo" media into the "Memory Stick Duo" media slot until it clicks.
  - · If you force the "Memory Stick PRO Duo" media into the slot in the wrong direction, the "Memory Stick PRO Duo" media, the "Memory Stick Duo" media slot, or image data may be damaged.
  - · Close the "Memory Stick Duo" media cover after inserting the "Memory Stick PRO Duo" media.



Access lamp

The [Create a new Image Database File.] screen appears when you insert new "Memory Stick PRO Duo" media while the [ (Movie) lamp is lit.

### 2 Touch [YES].

- To record only photos on "Memory Stick PRO Duo" media, touch [NO].
- If [Failed to create a new Image Database File.
   It may be possible that there is not enough free space.] is displayed in step 2, format the "Memory Stick PRO Duo" media (p. 36).

## To eject the "Memory Stick PRO Duo" media

Open the "Memory Stick Duo" media cover and lightly push the "Memory Stick PRO Duo" media in once.

- Do not open the "Memory Stick Duo" media cover during recording.
- When inserting or ejecting the "Memory Stick PRO Duo" media, be careful so that the "Memory Stick PRO Duo" media does not pop out and drop.

Dubbing or copying movies and photos from the internal memory to "Memory Stick PRO Duo" media


Touch  $\spadesuit$  (HOME)  $\rightarrow \boxplus$  (OTHERS)  $\rightarrow$  [MOVIE DUB]/[PHOTO COPY], then follow the displays on the screen.

# Customizing your camcorder with menus


 Menu items are described in more details with color photos in the "Handycam Handbook" (p. 44).

## Using the **n** HOME MENU

When you touch  $\uparrow$  (HOME), the HOME MENU appears. You can change the settings of your camcorder.



1 Touch the desired category → the menu item to be changed.




- 2 Follow the instruction on the screen.
- 3 After completing the setting, touch OK.
  - When the item is not on the screen, touch
  - To return to the previous screen, touch
  - To hide the HOME MENU screen, touch X
  - You cannot select the grayed items or settings.

### Using the HELP function

To see the descriptions on the HOME MENU, touch (PLELP) on the HOME MENU screen. (The bottom of turns orange.) Then, touch the menu item you want to know about.

## Using the SOPTION MENU

The ♣ OPTION MENU appears just like the pop-up window that appears when you right-click the mouse on a computer. The menu items you can change in the context appear.



1 Touch the desired tab → the item to change the setting.



- 2 After completing the setting, touch OK.
- When the item you want is not on the screen, touch another tab. (There may be no tab.)
- You cannot use the OPTION MENU during Easy Handycam operation.

## List of the n HOME MENU (CAMERA) category MOVIE ......p. 16 PHOTO ......p. 18 (VIEW IMAGES) category VISUAL INDEX......p. 20 **●**FACE......p. 20 PLAYLIST...... Displays and plays a movie playlist. (OTHERS) category DFI FTF □DELETE......p. 36 ■DELETE......p. 36 PHOTO CAPTURE ...... Captures photos from desired scenes of movies. MOVIE DUB .....p. 39 PHOTO COPY COPY by select ......p. 39 COPY by date ......p. 39 **FDIT** □DELETE......p. 36 ■DELETE.....p. 36 ■PROTECT.....Sets the protection to avoid deleting movies. ■PROTECT.....Sets the protection to avoid deleting photos. □DIVIDE ...... Divides movies. PLAYLIST FOIT □ ADD...... Adds a movie to a playlist. □ADD by date......Adds movies recorded on the same day at one time in a playlist. Erases a movie from a playlist. ERASE ALL.....Erases all movies from a playlist. MOVE......Changes the order of movies in a playlist. **USB CONNECT** ■USB CONNECT.......Connects the internal memory via USB. ■USB CONNECT............ Connects the "Memory Stick PRO Duo" media via USB. DISC BURN .....p. 26 BATTERY INFO...... Displays the battery information. (MANAGE MEDIA) category MOVIE MEDIA SET .....p. 37

MEDIA INFO....... Displays information on the recording media, such as free space.

PHOTO MEDIA SET ......p. 38

MEDIA FORMAT.......p. 36 REPAIR IMG.DB F................p. 46

## (SETTINGS) category

(SETTINGS) category
MOVIE SETTINGS
REC MODESets the mode to record movies. When recording fast moving subjects, a
high image quality, such as [HQ], is recommended.
WIDE SELECTSets the horizontal to vertical ratio when recording movies.
DIGITAL ZOOMp. 17
□STEADYSHOTp. 17
AUTO SLW SHUTTR Adjusts the shutter speed automatically.
GUIDEFRAMEDisplays the frame to make sure the subject is horizontal or vertical.
☐REMAINING SET Sets how the remaining recording time of the media is to be displayed.
■ FACE SETSets to create the Face Index screen.
PHOTO SETTINGS
■IMAGE SIZESets the photo size.
FILE NOSets how to assign the file number.
AUTO SLW SHUTTR Adjusts the shutter speed automatically.
GUIDEFRAMEDisplays the frame to make sure the subject is horizontal or vertical.
VIEW IMAGES SET
DATA CODEDisplays the detailed recording data during playback.
SOUND/DISP SET
VOLUMEp. 21
BEEPp. 14
LCD BRIGHT Adjusts the brightness of the LCD screen.
LCD BL LEVEL Adjusts the backlight of the LCD screen.
LCD COLOR Adjusts the color intensity of the LCD screen.
OUTPUT SETTINGS
TV TYPE
DISP OUTPUTSets whether the on-screen displays appear on the TV screen or not.
CLOCK/ALANG
CLOCK SETp. 14
AREA SETp. 14
DST SET//SUMMERTIME p. 14
ALANGUAGE SET p. 15
GENERAL SET
DEMO MODESets whether the demonstration appears or not.
CALIBRATION Calibrates the touch panel.
A.SHUT OFFChanges the [A.SHUT OFF] setting (p. 13).
POWER ON BY LCD Sets whether or not the camcorder is turned on and off when you open and close the LCD screen.

<sup>• [</sup>SOUND/DISP SET] is changed to [SOUND SETTINGS] during Easy Handycam operation.

## List of the 😉 OPTION MENU

The following items are available on the OPTION MENU only.

## tab

## ⊏ tab

FADER.....Fades scenes in or out.



### The tab depends on the situation/no tab

SLIDE SHOW SET.....Sets the repetition option for the slide show.

## Getting detailed information from the "Handycam Handbook"

The "Handycam Handbook" is a user guide designed to be read on a computer screen. The functions of your camcorder are described, some of them with color photos. The "Handycam Handbook" is intended to be read when you want to know more about operating your camcorder.

To install the "Handycam Handbook" on a Windows computer, place the supplied CD-ROM in the disc drive of your computer.

On the installation screen displayed, click [Handycam Handbook].



Select the desired language and the model name of your camcorder, then click [Handycam Handbook (PDF)].

 The model name of your camcorder is printed on its bottom surface.

Click [Exit] → [Exit], then remove the CD-ROM from your computer.

To view the "Handycam Handbook," double-click the short-cut icon on the computer screen.



- When using a Macintosh, open the [Handbook]
   [US] folder in the CD-ROM, then copy
   [Handbook.pdf].
- You need Adobe Reader to read "Handycam Handbook." If it is not installed on your computer, you can download it from the Adobe Systems web page: http://www.adobe.com/
- Refer to "PMB Guide" for details on the supplied software "PMB" (p. 28).

### Additional information

## Troubleshooting

If you run into any problems using your camcorder, use the following table to troubleshoot the problem. If the problem persists, disconnect the power source and contact your Sony dealer.

### Notes before sending your camcorder for repair

- Your camcorder may be required to initialize
  or change the current internal memory of your
  camcorder, depending on the problem. In the
  event of this, the data stored on the internal
  memory will be deleted. Be sure to save the
  data on the internal memory on other media
  (backup) before sending your camcorder for
  repair. We will not compensate you for any loss
  of internal memory data.
- During repair, we may check a minimum amount of data stored on the internal memory in order to investigate the problem. However, your Sony dealer will neither copy nor retain your data.
- See the "Handycam Handbook" (p. 44) for details on the symptoms of your camcorder, and "PMB Guide" (p. 28) on connecting your camcorder to a computer.

### The power does not turn on.

- Attach a charged battery pack to the camcorder (p. 12).
- Connect the plug of the AC Adaptor to the wall outlet (wall socket) (p. 12).

## The camcorder does not operate even when the power is set to on.

- It takes a few seconds for your camcorder to be ready to shoot after the power is turned on. This is not a malfunction.
- Disconnect the AC Adaptor from the wall outlet (wall socket) or remove the battery pack, then reconnect it after about 1 minute. If your camcorder still does not work, press RESET (p. 53) using a pointed object. (If you press RESET, all settings, including the clock setting, are reset.)

### Your camcorder gets warm.

 Your camcorder may become warm during operation. This is not a malfunction.

### The power abruptly turns off.

- Use the AC Adaptor (p. 13).
- Turn on the power again.
- Charge the battery pack (p. 12).

## Pressing START/STOP or PHOTO does not record images.

- Press MODE to turn on the 

  (Movie) or 
  (Photo) lamp.
- Your camcorder is recording the image you have just shot on the recording media. You cannot make any new recordings during this period.
- The recording media is full. Delete unnecessary images (p. 36).
- The total number of movie scenes or photos has exceeded the recordable capacity of your camcorder. Delete unnecessary images (p. 36).

### "PMB" cannot be installed.

 Check the computer environment or installation procedure required to install "PMB" (p. 24).

### "PMB" does not work correctly.

· Quit "PMB" and restart your computer.

## The camcorder is not recognized by the computer.

- Disconnect devices from the USB jack of the computer other than the keyboard, mouse, and your camcorder.
- Disconnect the USB cable from the computer and your camcorder, and restart the computer, then connect the computer and your camcorder again in the proper order.

## Self-diagnosis display/Warning indicators

If indicators appear on the LCD screen, check the following.

If the problem persists even after you have tried to fix a couple of times, contact your Sony dealer or local authorized Sony service facility.

### C:04:□□

- The battery pack is not an "InfoLITHIUM" battery pack (H series). Use an "InfoLITHIUM" battery pack (H series) (p. 12).
- Connect the DC plug of the AC Adaptor to the DC IN jack of your camcorder securely (p. 12).

#### C:13:

 Remove the power source. Reconnect it and operate your camcorder again.

## E:20:□□ / E:31:□□ / E:61:□□ / E:62:□□ / E:91:□□ / E:94:□□

 Your camcorder needs to be repaired. Contact your Sony dealer or local authorized Sony service facility. Inform them of the 5-digit code, which starts from "E."

#### 101-0001

 When the indicator flashes slowly, the file is damaged or unreadable.



- The internal memory of your camcorder is full. Delete unnecessary images on the internal memory (p. 36).
- An error may have occurred with the internal memory drive in your camcorder.

### $\Box$

· Battery power is low.

### $\overline{\mathbb{Z}}$

- No "Memory Stick PRO Duo" media is inserted (p. 38).
- When the indicator flashes, there is not enough free space for recording images. Delete unnecessary images (p. 36), or format the "Memory Stick PRO Duo" media (p. 36) after storing the images on other media.

#### **₹**\$]

 The "Memory Stick PRO Duo" media is damaged. Format the "Memory Stick PRO Duo" media with your camcorder (p. 36).

### **[?**]

 Incompatible "Memory Stick Duo" media is inserted (p. 38).

### ℴ

 Access to the "Memory Stick PRO Duo" media was restricted on another device.



 The camcorder is unsteady. Hold the camcorder steady with both hands. However, note that the camera-shake warning indicator does not disappear.

## Ø

 The recording media is full. Delete unnecessary images (p. 36).

## **Precautions**

#### On use and care

- Do not use or store the camcorder and accessories in the following locations:
  - Anywhere extremely hot, cold or humid.
     Never leave them exposed to temperatures above 60 °C (140 °F), such as under direct sunlight, near heaters or in a car parked in the sun. They may malfunction or become deformed.
  - Near strong magnetic fields or mechanical vibration. The camcorder may malfunction.
  - Near strong radio waves or radiation. The camcorder may not be able to record properly.
  - Near AM receivers and video equipment.
     Noise may occur.
  - On a sandy beach or anywhere dusty. If sand or dust gets in your camcorder, it may malfunction. Sometimes this malfunction cannot be repaired.
  - Near windows or outdoors, where the LCD screen or the lens may be exposed to direct sunlight. This damages the inside of the LCD screen.
- Operate your camcorder on DC 6.8 V/7.2 V (battery pack) or DC 8.4 V (AC Adaptor).
- For DC or AC operation, use the accessories recommended in these operating instructions.
- Do not let your camcorder get wet, for example, from rain or sea water. If your camcorder gets wet, it may malfunction. Sometimes this malfunction cannot be repaired.
- If any solid object or liquid gets inside the casing, unplug your camcorder and have it checked by a Sony dealer before operating it any further.
- Avoid rough handling, disassembling, modifying, physical shock, or impact such as hammering, dropping or stepping on the product. Be particularly careful of the lens.
- Keep the LCD screen closed when you are not using your camcorder.
- Do not wrap your camcorder with a towel, for example, and operate it. Doing so might cause heat to build up inside.
- When disconnecting the power cord (mains lead), pull it by the plug and not the cord.

- Do not damage the power cord (mains lead) such as by placing anything heavy on it.
- Do not use a deformed or damaged battery pack.
- · Keep metal contacts clean.
- If the battery electrolytic liquid has leaked:
  - Consult your local authorized Sony service facility.
  - Wash off any liquid that may have contacted your skin.
  - If any liquid gets in your eyes, wash with plenty of water and consult a doctor.

### When not using your camcorder for a long time

- To keep your camcorder in optimum state for a long time, turn it on and let it run by recording and playing back images about once a month.
- Use up the battery pack completely before storing it.

#### LCD screen

- Do not exert excessive pressure on the LCD screen, as it may cause damage.
- If your camcorder is used in a cold place, a residual image may appear on the LCD screen. This is not a malfunction.
- While using your camcorder, the back of the LCD screen may heat up. This is not a malfunction.

### To clean the LCD screen

 If fingerprints or dust make the LCD screen dirty, it is recommended that you use a soft cloth to clean it. When you use the LCD Cleaning Kit (sold separately), do not apply the cleaning liquid directly to the LCD screen. Use cleaning paper moistened with the liquid.

### On handling the casing

- If the casing is soiled, clean the camcorder body with a soft cloth lightly moistened with water, and then wipe the casing with a dry soft cloth.
- Avoid the following to avoid damage to the finish:

- Using chemicals such as thinner, benzine, alcohol, chemical cloths, repellent, insecticide and sunscreen
- Handling the camcorder with above substances on your hands
- Leaving the casing in contact with rubber or vinyl objects for a long period of time

### About care and storage of the lens

- Wipe the surface of the lens clean with a soft cloth in the following instances:
  - When there are fingerprints on the lens
  - In hot or humid locations
  - When the lens is exposed to salty air such as at the seaside
- Store in a well-ventilated location subject to little dirt or dust.
- To prevent mold, periodically clean the lens as described above

## On charging the pre-installed rechargeable battery

Your camcorder has a pre-installed rechargeable battery to retain the date, time, and other settings even when the camcorder is turned off. The pre-installed rechargeable battery is always charged while your camcorder is connected to the wall outlet (wall socket) via the AC Adaptor or while the battery pack is attached. The rechargeable battery will be fully discharged in about 3 months if you do not use your camcorder all. Use your camcorder after charging the pre-installed rechargeable battery. However, even if the pre-installed rechargeable battery is not charged, the camcorder operation will not be affected as long as you are not recording the date.

#### **Procedures**

Connect your camcorder to a wall outlet (wall socket) using the supplied AC Adaptor, and leave it with the LCD screen closed for more than 24 hours.

## Note on disposal/transfer of the camcorder

Even if you perform [MEDIA FORMAT] (p. 36) or formatting, some data might not be entirely deleted from the internal memory.

When you transfer the camcorder, it is recommended that you perform [ EMPTY] (See "Getting detailed information from the "Handycam Handbook" on page 44.) to prevent the recovery of your data. Also, when you dispose of the camcorder, it is recommended that you destroy the actual body of the camcorder.

## Note on disposal/transfer of "Memory Stick PRO Duo" media

Even if you delete data in the "Memory Stick PRO Duo" media or format the "Memory Stick PRO Duo" media on your camcorder or a computer, you may not delete data from the "Memory Stick PRO Duo" media completely. When you give the "Memory Stick PRO Duo" media to somebody, it is recommended that you delete data completely using data deletion software on a computer. Also, when you dispose of the "Memory Stick PRO Duo" media, it is recommended that you destroy the actual body of the "Memory Stick PRO Duo" media.

## Specifications

### System

Signal format: NTSC color, EIA standards

Movie recording format

Video: MPEG2-PS

Audio: Dolby Digital 2ch

Dolby Digital Stereo Creator

#### Photo file format

: DCF Ver.2.0 Compatible

: Exif Ver.2.21 Compatible

: MPF Baseline Compatible

### Recording media (Movie/Photo)

Internal memory:

DCR-SX40: 4 GB

DCR-SX41: 8 GB

DCR-SX60: 16 GB

"Memory Stick PRO Duo" media

When measuring media capacity, 1 GB equals 1 billion bytes, a portion of which is used for data management.

### Image device

2.25 mm (1/8 type) CCD (Charge Coupled

Device)

Gross: Approx. 680 000 pixels

Effective (Movie, 16:9): Approx. 410 000

Effective (Photos, 16:9): Approx. 250 000

pixels

Effective (Photos, 4:3): Approx. 340 000 pixels

### Lens

Carl Zeiss Vario-Tessar

60×(Optical), 120×, 2 000×(Digital)

 $F1.8 \sim 6.0$ 

Focal length:

 $f=1.8 \sim 108 \text{ mm} (3/32 \sim 4.3/8 \text{ in.})$ 

When converted to a 35 mm still camera

For movies: 39 ~ 2 340 mm (1 9/16 ~ 92 1/4

in.) (16:9)

For photos: 44 ~ 2 640 mm (1 3/4 ~ 104 in.)

(4:3)

Color temperature: [AUTO], [ONE PUSH],

[INDOOR] (3 200 K), [OUTDOOR] (5 800 K)

### Minimum illumination

6 lx (lux) ([AUTO SLW SHUTTR] is set to [ON], shutter speed 1/30 second)

#### Input/Output connectors

A/V Remote Connector: Video/audio output jack USB jack: mini-AB

#### LCD screen

Picture: 6.7 cm (2.7 type, aspect ratio 16:9) Total number of pixels: 123 200 (560  $\times$  220)

### General

Power requirements: DC 6.8 V/7.2 V (battery pack) DC 8.4 V (AC Adaptor)

Average power consumption: During camera recording, using LCD screen at normal brightness: Internal memory: 2.0 W

"Memory Stick PRO Duo" media: 2.0 W

Operating temperature: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)

Storage temperature: -20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F)

#### Dimensions (approx.)

 $53 \times 59 \times 107$  mm (2 1/8 × 2 3/8 × 4 1/4 in.) (w/h/d) including the projecting parts  $53 \times 59 \times 113 \text{ mm}$  (2 1/8 × 2 3/8 × 4 1/2 in.) (w/h/d) including the projecting parts, and the supplied rechargeable battery pack attached

#### Mass (approx.)

200 g (7 oz) main unit only 240 g (8 oz) including the supplied rechargeable battery pack and "Memory Stick PRO Duo" media

### AC Adaptor AC-L200C/AC-L200D

Power requirements: AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz

Current consumption: 0.35 A - 0.18 A Power consumption: 18 W

Output voltage: DC 8.4 V\*

Operating temperature: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)

Storage temperature: -20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F)

Dimensions (approx.):  $48 \times 29 \times 81 \text{ mm}$  (1 15/16  $\times$  1 3/16  $\times$  3 1/4 in.) (w/h/d) excluding the projecting parts

Mass (approx.): 170 g (6.0 oz) excluding the power cord (mains lead)

\*See the label on the AC Adaptor for other specifications.

### Rechargeable battery pack

#### NP-FH30

Maximum output voltage: DC 8.4 V

Output voltage: DC 7.2 V

Maximum charge voltage: DC 8.4 V Maximum charge current: 2.12 A Capacity: 3.6 Wh (500 mAh)

Type: Li-ion

Design and specifications of your camcorder and accessories are subject to change without notice.

 Manufactured under license from Dolby Laboratories

## Expected charging and running time for the supplied battery pack (minute)

Recording media	Internal memory/"Memory Stick PRO Duo" media
Charging time (full charge)	115
Continuous recording time	100
Typical recording time	50
Playback time	135

- The recordable time may vary depending on the recording and subject conditions, [REC MODE], and the type of "Memory Stick" media.
- Recording condition: Recording mode [SP]
- Typical recording time shows the time when you repeat recording start/stop, switching the MODE lamp, and zooming.

## Expected recording time of movies in the internal memory (minute)

- To set the recording mode, touch  $\ensuremath{\upshalpha}$  (HOME)
  - $\rightarrow$  **\rightleftharpoons** (SETTINGS)  $\rightarrow$  [MOVIE SETTINGS]  $\rightarrow$  [REC MODE]. In the default setting, the
  - → [REC MODE]. In the default setting, the recording mode is [SP] (p. 42).

#### DCR-SX40:

Recording mode	Recording time
[HQ]	55 (50)
[SP]	85 (50)
[LP]	175 (115)

#### DCR-SX41:

Recording mode	Recording time
[HQ]	120 (105)
[SP]	170 (105)
[LP]	360 (230)

#### DCR-SX60:

Recording mode	Recording time
[HQ]	235 (210)
[SP]	340 (210)
[LP]	715 (460)

• The number in ( ) is the minimum recordable time

# Example of expected recording time of movies in "Memory Stick PRO Duo" media

Recording mode	For 4 GB capacity in minute	
[HQ]	55 (50)	
[SP]	80 (50)	
[LP]	170 (110)	


- The number in ( ) is the minimum recordable time.
- A Sony "Memory Stick PRO Duo" media is used
- The recording time will vary depending on the recording conditions and the type of "Memory Stick" media used.
- · On charging/recording/playback time
  - Measured when using the camcorder at 25  $^{\circ}$ C (77  $^{\circ}$ F) (10  $^{\circ}$ C to 30  $^{\circ}$ C (50  $^{\circ}$ F to 86  $^{\circ}$ F) is recommended)
  - The recording and playback time will be shorter in low temperatures, or depending on the conditions under which you use your camcorder.

#### On trademarks

- "Handycam" and HANDYCAM are registered trademarks of Sony Corporation.
- "Memory Stick," "Memory Stick Duo," "Memory Stick Duo," "Memory Stick Duo," "Memory Stick PRO Duo," "Memory Stick PRO Duo," "Memory Stick PRO-HG Duo," "Memory Stick PRO-HG Duo," "Memory Stick PRO-HG Duo," "Memory Stick Micro," "MagicGate," "MAGICGATE," "MagicGate Memory Stick and "MagicGate Memory Stick Duo" are trademarks or registered trademarks of Sony Corporation.
- "InfoLITHIUM" is a trademark of Sony Corporation.
- "DVDirect" is a trademark of Sony Corporation.
- Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
- Microsoft, Windows, Windows Media, Windows Vista, and DirectX are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/ or other countries.
- Macintosh and Mac OS are registered trademarks of Apple Inc. in the U.S. and other countries.
- Intel, Intel Core, and Pentium are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries.
- Adobe, the Adobe logo, and Adobe Acrobat are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries

All other product names mentioned herein may be the trademarks or registered trademarks of their respective companies. Furthermore, <sup>™</sup> and <sup>®</sup> are not mentioned in each case in this manual.

## Screen indicators



### Bottom

### Upper left

Indicator	Meaning
$\wedge$	HOME button
<u>⊗</u>	Self-timer recording
•	BLT-IN ZOOM MIC
<del>i</del> †	MICREF LEVEL low
<u>4:3</u>	WIDE SELECT
€ 60 min	Remaining battery
P	Return button

### Center

Indicator	Meaning
[STBY]/[REC]	Recording status
VGA CO.2M	Photo size
ರ	Slide show set
	Warning
<b>&gt;</b>	Playback mode

### Upper right

Indicator	Meaning
HQ SP LP	Recording mode (HQ/ SP/LP)
	Recording/playback/ editing media
0:00:00	Counter (hour:minute: second)
[00min]	Estimated recording remaining time
WHITE BLACK FADER FADER	FADER

Indicator	Meaning
9999 ♠→ ■	Approximate number of recordable photos and recording media
िका ⊦	Playback folder
100/112	Current playing movie or photo/Number of total recorded movies or photos


### **Bottom**

DOLLOIII	
Indicator	Meaning
•	Face Index
<b>€ 4 4</b>	Manual focus
) i <del>_</del>	SCENE SELECTION
* ☆ ⊾	White balance
(OFF	SteadyShot off
+	SPOT MTR/FCS/SPOT METER/EXPOSURE
т₩	TELE MACRO
25	Backlight
<b>⊕</b> <u>=</u>	OPTION button
▶	VIEW IMAGES button
	Slide show button
101-0001 101-0005	Data file name
0-п	Protected image
8	VISUAL INDEX button
* 10 . 1.1	


• Indicators and their positions are approximate and may differ from what you actually see.

## Parts and controls

Figures in ( ) are reference pages.




- 1 Lens (Carl Zeiss lens)
- 2 LENS COVER switch (16, 18)
- 3 Built-in microphone




- 1 Power zoom lever (17, 19)
- 2 PHOTO button (19)
- 3 MODE button (18)
- (Photo) lamps (14)
- 5 Battery pack (12)
- 6 Tripod receptacle (37)
- 7 BATT (battery) release lever (13)
- 8 CHG (charge) lamp (12)
- 9 START/STOP button (17)

- 10 Grip belt (16)
- 11 Hook for a shoulder belt
- 12 DC IN jack (12)
- 13 A/V Remote Connector (23, 34)



### 1 LCD screen/Touch panel (14)

If you rotate the LCD panel 180 degrees, you can close the LCD panel with the LCD screen facing out. This is convenient during playback operations.



- 1 POWER button (15)
- 2 EASY button (19)
- 3 RESET button

Press RESET to initialize all the settings including the clock setting.

- 4 3 (Backlight) button (37)
- 5 DISP (display) button (21)
- 6 Speaker
- 7 (DISC BURN) button (26)
- 8 "Memory Stick Duo" media slot (38)
- Access lamp (Internal memory, "Memory Stick PRO Duo" media) (38)
   While the lamp is lit or flashing, the camcorder is reading or writing data.
- 10 \$\psi\$ (USB) jack (30, 31, 33)

## Index

A	M	U
A/V connecting cable23, 34	Macintosh24	USB
В	Maintenance47	Using a wall o
_	"Memory Stick" media38	as a power sou
Backlight37	"Memory Stick PRO-HG Duo"	V
Battery12	media38	VISUAL INDI
	"Memory Stick PRO Duo" media38	Volume
Capturing photos from	Menus40	, 0141110
a movie29	Movies16, 20	W
Charging the battery abroad13	WOVIES10, 20	Warning indic
Charging the battery pack12	0	Windows
Computer24	One Touch Disc Burn26	Z
Computer system24	Operation beeps14	
Copy39	Operation flow9	Zoom
Copying a disc29	OPTION MENU40, 43	
Creating a disc29		
D	P	
DATE/TIME14	Parts and controls53	
DELETE36	Photos18, 21	
Destination drive or folder28	Playback20	
Disc recorder34	PMB (Picture Motion Browser)24, 28	
DST SET14	PMB Guide28	
Dubbing	This guide	
DVDirect Express30	R	
DVD writer30	Recording16	
2 ( 2 WINGI )	Recording and playback time50	
<b>E</b>	Recording media37	
Easy Handycam operation19	Repair45	
Easy PC Back-up27	RESET53	
Editing movies29	(\$)	
<b>E</b>	Screen indicators52	
Format36	Self-diagnosis display46	
	Setting the date and time14	
H	Software24	
Handycam Handbook44	Specifications49	
HELP function40	Supplied items7	
HOME MENU40, 41		
•		V:11-C
Install24	Tripod37	You will find
24	Troubleshooting45	on pages 4
	Turning the power on14	
Language15	TV23	

USB24, 30
Using a wall outlet (wall socket)
as a power source13
V
VISUAL INDEX20
Volume21
W
Warning indicators46
Windows24
Z
Zoom17, 19, 22

You will find the menu lists on pages 41 to 43.

## Lea este apartado en primer lugar

Antes de utilizar la unidad, lea detenidamente este manual y consérvelo para futuras consultas.

### Nombre del producto: Videocámara Modelo: DCR-SX40/SX60

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO.

RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA.

### **ADVERTENCIA**

Para reducir el riesgo de incendios o electrocución, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.

No exponga las pilas a fuentes de calor excesivo, como la luz solar directa, el fuego o similares.

### **PRECAUCIÓN**

### Batería

Si la batería se manipula indebidamente, puede explotar y causar un incendio o provocarle quemaduras químicas. Tenga en cuenta las siguientes precauciones.

- No desmonte el producto.
- No aplaste ni exponga la batería a impactos tales como golpes o caídas, ni la deje caer o la pise.
- No provoque un cortocircuito en la batería ni permita que objetos metálicos entren en contacto con sus terminales.
- No exponga la batería a temperaturas superiores a 60 °C como a la luz solar directa, o en el interior de un automóvil estacionado al sol.
- · No la incinere ni la arroje al fuego.
- No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas.
- Asegúrese de cargar la batería con un cargador de baterías original de Sony o con un dispositivo que pueda cargarla.

- Mantenga la batería fuera del alcance de niños pequeños.
- Mantenga la batería seca.
- Sustitúyala únicamente por otra del mismo tipo o equivalente recomendada por Sony.
- Deshágase de la baterías usada lo antes posible según el procedimiento que se describe en las instrucciones.

Sustituya la batería únicamente por otra del tipo especificado. De lo contrario, es posible que se produzcan incendios o lesiones.

### Adaptador de alimentación de ca

No utilice el adaptador de alimentación de ca colocado en un espacio angosto, tal como entre una pared y los muebles.

Si utiliza el adaptador de alimentación de ca conéctelo a un tomacorriente de pared cercano. Si se produce alguna falla de funcionamiento al utilizar la videocámara, desconecte el adaptador de alimentación de ca del tomacorriente de inmediato.

Aunque la videocámara esté apagada, seguirá recibiendo adaptador de alimentación de ca (corriente doméstica) mientras esté conectada a la toma de pared mediante el adaptador de alimentación de ca

### Elementos suministrados

Los números entre ( ) indican la cantidad suministrada.

- □ Adaptador de alimentación de ca (1)
- □ Cable de alimentación (1)
- □ Cable de conexión de A/V (1) 🖪
- □ Cable USB (1) **B**
- □ Batería recargable NP-FH30 (1)
- ☐ CD-ROM "Handycam Application Software" (1) (pág. 21)
  - "PMB" (software) incluida la "Guía de PMB"
  - "Guía práctica de Handycam" (PDF)
- ☐ "Guía de operaciones" (este manual) (1)



 Consulte la página 35 para obtener información acerca de los "Memory Stick" que pueden utilizarse con esta videocámara.

### Notas sobre el uso

### Uso de la videocámara

- La videocámara no está protegida contra el polvo, las salpicaduras ni el agua. Consulte "Precauciones" (pág. 44).
- No realice ninguna de las siguientes acciones si los indicadores de modo [1] (película)/
- ⚠ (fotografía) (pág. 10) o el indicador de acceso (pág. 35) están encendidos o parpadeando. Si lo hace, podría dañar el soporte de grabación, perder las imágenes grabadas u ocasionar otras fallas de funcionamiento.
- expulsar el "Memory Stick PRO Duo"
- extraer la batería o el adaptador de alimentación de ca de la videocámara
- Cuando conecte la videocámara a otro dispositivo mediante un cable, asegúrese de insertar la clavija del conector en la dirección correcta. Si inserta la clavija a la fuerza en el terminal, dañará el terminal, lo que podría ocasionar una falla de funcionamiento en la videocámara

- Si graba o elimina imágenes repetidamente durante mucho tiempo, los datos del soporte de grabación se fragmentarán. Las imágenes no se pueden guardar ni grabar. En tal caso, guarde primero las imágenes en algún tipo de soporte externo y, a continuación, ejecute [FORMAT. SOPORTE] (pág. 33).
- La pantalla de cristal líquido está fabricada con tecnología de máxima precisión, por lo que más del 99,99% de los píxeles son funcionales. Sin embargo, es posible que aparezcan constantemente algunos pequeños puntos negros o brillantes (blancos, rojos, azules o verdes) en la pantalla de cristal líquido. Estos puntos son el resultado normal del proceso de fabricación y no afectan en modo alguno a la grabación.

#### Grabación

- Antes de comenzar a grabar, pruebe las funciones de grabación para asegurarse de que la imagen y el sonido se graben sin problemas.
- No es posible compensar el contenido de las grabaciones, aun si la grabación o la reproducción no son posibles a causa de una falla de funcionamiento de la videocámara, de los soportes de grabación, etc.
- Los sistemas de televisión en color varían en función del país o la región. Si desea ver sus grabaciones en un televisor, necesita un televisor con sistema NTSC.
- Los programas de televisión, películas, cintas de video y demás materiales pueden estar sujetos a derechos de autor. La grabación no autorizada de tales materiales puede ir en contra de las leyes sobre los derechos de autor.
- Para evitar que se pierdan sus datos de imagen, guarde periódicamente todas las imágenes grabadas en soportes externos. Se recomienda guardar los datos de imagen en un disco como, por ejemplo, un DVD-R mediante la computadora. También puede guardar los datos de imagen mediante una grabadora de DVD, una videograbadora o una grabadora de DVD/HDD.

### Acerca del cambio del ajuste de idioma

 Para ilustrar los procedimientos operativos se utilizan indicaciones en pantalla en cada idioma local. Si es necesario, cambie el idioma de la pantalla antes de utilizar la videocámara (pág. 11).

### Acerca de este manual

- Las imágenes de la pantalla de cristal líquido que se utilizan en este manual con fines ilustrativos se tomaron con una cámara digital de imágenes fijas, por lo que pueden parecer diferentes a las mostradas en la pantalla de cristal líquido.
- En esta Guía de operaciones, la memoria interna de la videocámara y el "Memory Stick PRO Duo" reciben el nombre de "soportes de grabación".
- En esta Guía de operaciones, el "Memory Stick PRO Duo" y el "Memory Stick PRO-HG Duo" se denominan "Memory Stick PRO Duo".
- Encontrará la "Guía práctica de Handycam"
   (PDF) en el CD-ROM suministrado (pág. 41).
- Las capturas de pantalla corresponden a Windows Vista. Las escenas pueden variar en función del sistema operativo de la computadora.

## Flujo de funcionamiento

# Grabación de películas y fotografías (pág. 12)

- En la configuración predeterminada, las películas y las fotografías se graban en la memoria interna.
- Es posible cambiar el soporte de grabación (pág. 34).



# Reproducción de películas y fotografías (pág. 16)

Reproducción de películas y fotografías en la videocámara (pág. 16)

Reproducción de películas y fotografías en un televisor conectado (pág. 19)



# Grabación de películas y fotografías en un disco

Grabación de películas y fotografías con una computadora (pág. 21)

Creación de un disco con una grabadora de DVD (pág. 28)

 Mediante la pantalla de la videocámara, puede crear un disco y reproducirlo en DVDirect Express mediante la conexión de la grabadora de DVD específica, DVDirect Express (se vende por separado) a la videocámara.



# Eliminación de películas y fotografías (pág. 33)

 Para liberar espacio de grabación, elimine de la memoria interna las películas y fotografías que tenga guardadas en otros soportes.




## Tabla de contenido

Lea este apartado en primer lugar.	
Flujo de funcionamiento	5
Procedimientos iniciales	
Paso 1: Carga de la batería	8
Carga de la batería en el extranjero	9
Paso 2: Encendido y ajuste de la fecha y la hora	. 10
Cambio del ajuste de idioma	. 11
Grabación	
Grabación	. 12
Grabación y reproducción sencilla de películas y fotografías	
(funcionamiento en modo Easy Handycam)	. 15
Reproducción	
Reproducción en la videocámara	. 16
Reproducción de imágenes en un televisor	. 19
Grabación de películas y fotografías con una computadora	
Preparación de una computadora (Windows)	. 21
Al usar un Macintosh	. 21
Creación de un disco con un solo toque (One Touch Disc Burn)	. 24
Importación de películas y fotografías a una computadora (Easy PC Back-up)	. 25
Cambio de la unidad o carpeta de destino para las películas y	
fotografías	
Inicio de PMB (Picture Motion Browser)	
Creación de un disco	
Copia de un disco.	
Edición de películas	
Captura de fotografías desde una película	. 2/
Almacenamiento de imágenes con una grabadora de DVD	
Creación de un disco con la grabadora de DVD específica DVDirect Express	. 28
Creación de un disco con una grabadora de DVD u otro dispositivo distinto de	
DVDirect Express	
Creación de un disco con una grabadora, etc.	. 31

Utilización correcta de la videocámara	
Eliminación de películas y fotografías	33
Copia con condiciones de filmación	34
Cambio del soporte de grabación	34
Para comprobar los ajustes del soporte de grabación	35
Copia de películas y fotografías de la memoria interna en un "Memory Stick PRO Duo"	36
Personalización de la videocámara mediante los menús	36
Uso de la función HELP	37
Obtención de información detallada en la "Guía práctica de Handycam"	41
Información complementaria	
Solución de problemas	42
Precauciones	44
Especificaciones	46
Indicadores de la pantalla	49

Piezas y controles 50 Índice 51

## Paso 1: Carga de la batería




Puede cargar la batería "InfoLITHIUM" (serie H) después de instalarla en la videocámara.

- No es posible conectar ninguna batería "InfoLITHIUM" que no sea de la serie H en la videocámara.
  - Cierre la pantalla de cristal líquido para apagar la videocámara.
- Deslice la batería en la dirección de la flecha hasta que encaje para instalarla.
- Conecte el adaptador de alimentación de ca y el cable de alimentación a la videocámara y al tomacorriente de pared.
  - Compruebe que la marca ▲ de la clavija de cc esté orientada hacia abajo.
     El indicador CHG (carga) se ilumina y se inicia el proceso de carga. El indicador CHG (carga) se apaga cuando la batería está completamente cargada.
- 4 Cuando la batería esté cargada, desconecte el adaptador de alimentación de ca de la toma DC IN de la videocámara.
- Consulte la página 47 para obtener información sobre los tiempos de carga, grabación y reproducción.
- Con la videocámara encendida, es posible consultar el indicador de energía restante de la batería en la
  esquina superior izquierda de la pantalla de cristal líquido, que le indicará la carga restante aproximada
  de la batería.

### Para extraer la batería

Cierre la pantalla de cristal líquido. Deslice la palanca de desbloqueo BATT (batería) ① y

extraiga la batería (2).



### Para utilizar un tomacorriente de pared como fuente de alimentación

Realice las mismas conexiones que se indican en el apartado "Paso 1: Carga de la batería".

### Notas sobre la batería y el adaptador de alimentación de ca

- No provoque un cortocircuito en la clavija de cc del adaptador de alimentación de ca ni en el terminal de la batería con ningún objeto metálico. Si lo hace, puede ocasionar una falla de funcionamiento.
- En el ajuste predeterminado, la alimentación se apaga automáticamente si no utiliza la videocámara durante unos 5 minuto, para ahorrar energía de la batería ([APAGADO AUTO]).

### Carga de la batería en el extranjero

Puede cargar la batería en cualquier país o región con el adaptador de alimentación de ca suministrado con la videocámara dentro de un rango de ca de entre 100~V~y~240~V~50~Hz/60~Hz


• No utilice un transformador de voltaje electrónico.

## Paso 2: Encendido y ajuste de la fecha y la hora

### Abra la pantalla de cristal líquido de la videocámara.

La videocámara se enciende.

• Para encender la videocámara cuando la pantalla de cristal líquido está abierta, presione POWER.



(película): para grabar películas

(fotografía): para grabar fotografías

)

## Seleccione la zona geográfica deseada con 🔼 🔽 y, a continuación, toque [SIGUIENTE].

Toque el botón que aparece en la pantalla de cristal líquido.






- Para volver a ajustar la fecha y la hora, toque (HOME) → (AJUSTES) → [AJ.REL./IDIOM.
   ☐ → [AJUS.RELOJ]. Si un elemento no aparece en la pantalla, toque
- 3

## Ajuste [HORA VERANO], la fecha y la hora y, a continuación, toque 🗷.

El reloj empezará a funcionar.

• Si ajusta [HORA VERANO] en [ACTIVADO], el reloj se adelantará 1 hora.




- La fecha y la hora no aparecen durante la grabación, aunque se graban automáticamente en el soporte de grabación y se pueden mostrar durante la reproducción. Para visualizar la fecha y la hora, toque

### Para apagar la videocámara

Cierre la pantalla de cristal líquido. El indicador 

☐ (película) parpadea durante unos segundos y la videocámara se apaga.



- También puede apagar la videocámara al presionar POWER.
- Si ajusta [ENCEND.CON LCD] (pág. 40) en [DESACTIV.], presione POWER para apagar la videocámara.

### Cambio del ajuste de idioma

Es posible modificar las indicaciones en pantalla para que muestren los mensajes en un idioma determinado.

Toque  $\spadesuit$  (HOME) →  $\rightleftharpoons$  (AJUSTES) → [AJ.REL./IDIOM.  $\boxdot$ ] → [AJUSTE IDIOMA  $\boxdot$ ] → el idioma deseado →  $\boxdot$  →  $\beth$   $\bigstar$ .


## Grabación

## Grabación

## Grabación de películas

En el ajuste predeterminado, las películas se graban en la memoria interna (pág. 34).


1 Ajuste la correa de sujeción.




2 Abra la tapa del objetivo.



- 3 Abra la pantalla de cristal líquido de la videocámara.
  - La videocámara se enciende.
  - Para encender la videocámara cuando la pantalla de cristal líquido ya está abierta, presione POWER (pág. 10).



## 4 Presione START/STOP para iniciar la grabación.



### Para detener la grabación, presione de nuevo START/STOP.

- Es posible ampliar imágenes mediante la palanca del zoom motorizado. Mueva la palanca del zoom motorizado levemente para obtener un zoom más lento. Muévala más para obtener un zoom más rápido.
- Si cierra la pantalla de cristal líquido durante la grabación, la videocámara dejará de grabar.
- Consulte la página 47 para conocer el tiempo de grabación de las películas.
- Cuando un archivo de película supera los 2 GB el siguiente archivo de película se crea automáticamente.
- Es posible cambiar el soporte de grabación (pág. 34).
- Puede cambiar el modo de grabación de películas (pág. 39).
- [IIISTEADYSHOT] está ajustado en [ACTIVADO] en el ajuste predeterminado.
- Para ajustar el ángulo del panel de cristal líquido, abra primero dicho panel 90 grados respecto a la videocámara ① y, a continuación, ajuste el ángulo ②. Si gira el panel de cristal líquido 180 grados hacia el lado del objetivo ②, podrá grabar películas o fotografías en el modo de espejo.



## Captura de fotografías

En el ajuste predeterminado, las fotografías se graban en la memoria interna (pág. 34).


1 Abra la tapa del objetivo.



2 Abra la pantalla de cristal líquido de la videocámara.


La videocámara se enciende.

- Para encender la videocámara cuando la pantalla de cristal líquido ya está abierta, presione POWER (pág. 10).
- 3 Presione MODE para encender el indicador 🗅 (fotografía).



• El formato de la pantalla cambia a 4:3.

4 Presione PHOTO levemente para ajustar el enfoque y luego presiónelo completamente.



Cuando IIIIIII desaparece, se graba la fotografía.

- Mueva la palanca del zoom motorizado levemente para obtener un zoom más lento. Muévala más para obtener un zoom más rápido.
- Puede comprobar el número de fotografías que puede grabar en la pantalla de cristal líquido (pág. 49).
- No es posible grabar fotografías mientras aparece .

## Grabación y reproducción sencilla de películas y fotografías (funcionamiento en modo Easy Handycam)

Simplemente presione EASY.

Para cancelar el funcionamiento en modo Easy Handycam, vuelva a presionar EASY cuando termine la grabación o las operaciones del menú. Durante el funcionamiento en modo Easy Handycam, se pueden ajustar las opciones básicas, como el cambio del tamaño de imagen o la eliminación de imágenes, entre los elementos de configuración y ajuste. Otros elementos se ajustan automáticamente.

 Cuando se inicia el funcionamiento en modo Easy Handycam, casi todos los ajustes del menú se restablecen automáticamente a sus valores predeterminados. (Algunos elementos de menú conservan los ajustes realizados antes del funcionamiento en modo Easy Handycam).



EASY aparece durante el funcionamiento en modo Easy Handycam.

## Reproducción

## Reproducción en la videocámara

En el ajuste predeterminado, se reproducen las películas y fotografías almacenadas en la memoria interna (pág. 34).


### Reproducción de películas

1 Abra la pantalla de cristal líquido de la videocámara.

La videocámara se enciende.


 Para encender la videocámara cuando la pantalla de cristal líquido ya está abierta, presione POWER (pág. 10).

## 2 Toque ► (VISUALIZAR IMÁGENES).



La pantalla VISUAL INDEX aparece luego de algunos segundos.

3 Toque la ficha 🛱 (película) ① → la película deseada ②.




A la pantalla de índice de escenas de caras (Índice de caras)

A la lista de fechas de grabación

I►I aparece con la película o la fotografía que se reprodujo o grabó más recientemente. Si toca la
película o la fotografía con la marca I►I, podrá reanudar la reproducción desde el punto en que se
detuvo la última vez. (► aparece en la fotografía grabada en el "Memory Stick PRO Duo").

La videocámara comenzará a reproducir la película seleccionada.



- Cuando la reproducción desde la película seleccionada llega a la última película, vuelve a mostrarse la pantalla VISUAL INDEX.
- Toque durante la pausa para reproducir la película en cámara lenta.
- Si sigue tocando □□□/□□► durante la reproducción, las películas se reproducen con un aumento de velocidad aproximado de 5 veces → 10 veces → 30 veces → 60 veces.
- Puede activar o desactivar la visualización en pantalla si presiona DISP que se encuentra en el panel detrás del panel de cristal líquido.

### Para ajustar el volumen del sonido de las películas

Durante la reproducción de películas, toque  $\longrightarrow$  ajuste con  $\bigcirc$ -/ $\bigcirc$ +  $\longrightarrow$   $\bigcirc$ .

• También puede ajustar el volumen del sonido desde OPTION MENU (pág. 37).

### Visualización de fotografías

Toque la ficha **□** (fotografía) ① → una fotografía deseada ② en la pantalla VISUAL INDEX.



La videocámara muestra la fotografía seleccionada.




- Para acercar una fotografía, mueva la palanca del zoom motorizado mientras visualiza fotografías (PB ZOOM). Si toca un punto en el marco de PB ZOOM, el punto aparece en el centro del marco.
- Si visualiza fotografías grabadas en un "Memory Stick PRO Duo", aparece (carpeta de reproducción) en la pantalla.

### Reproducción de imágenes en un televisor

Conecte la videocámara a la toma de entrada de un televisor o una videograbadora mediante el cable de conexión de A/V 1 o un cable de conexión de A/V con S VIDEO 2. Conecte la videocámara al tomacorriente de pared con el adaptador de alimentación de ca suministrado para esta operación (pág. 9). Consulte además el manual de instrucciones suministrado con los dispositivos que conecte.

- 1 Cable de conexión de A/V (suministrado)
- Conexión de otro dispositivo a través de la toma A/V mediante un cable de conexión de A/V.

  [2] Cable de conexión de A/V con S VIDEO (se vende por separado)
  - Si realiza la conexión a otro dispositivo a través de la toma S VIDEO mediante un cable de conexión de A/V con un cable de S VIDEO (se vende por separado), podrá obtener imágenes de mayor calidad que con un cable de conexión de A/V. Conecte las clavijas blanca y roja (audio izquierdo/derecho) y la clavija de S VIDEO (canal S VIDEO) del cable de conexión de A/V con un cable de S VIDEO (se vende por separado). No es necesario conectar la clavija amarilla. Si se conecta solamente la clavija de S VIDEO, no se emitirá audio.



- 1 Ajuste el selector de entrada del televisor en la entrada a la que conectará la videocámara.
  - Para obtener más información, consulte los manuales de instrucciones suministrados con el televisor.
- 2 Conecte la videocámara a un televisor mediante el cable de conexión de A/V (1, suministrado) o mediante un cable de conexión de A/V con S VIDEO (2, se vende por separado).
  - Conecte la videocámara a la toma de entrada del televisor.

- Reproduzca películas y fotografías en la videocámara (pág. 16).

### Grabación de películas y fotografías con una computadora

### Preparación de una computadora (Windows)

Puede realizar las siguientes operaciones usando "PMB (Picture Motion Browser)".

- Importación de imágenes a una computadora
- Visualización y edición de imágenes importadas
- Creación de un disco
- Carga de películas y fotografías en sitios
   Web

Para guardar películas y fotografías usando una computadora, primero instale "PMB" desde el CD-ROM suministrado.

- No formatee la memoria interna de la videocámara mediante una computadora o puede que la videocámara no funcione correctamente.
- Es posible crear discos con los siguientes tipos de discos de 12 cm mediante "PMB".
  - DVD-R/DVD+R/DVD+R DL:
    - No regrabable
  - DVD-RW/DVD+RW: Regrabable

### Paso 1 Comprobación del sistema de la computadora

#### SO\*1

Microsoft Windows XP SP3\*2/Windows Vista SP1\*3

#### CPU

Intel Pentium III: 1 GHz o más veloz

#### Aplicación

DirectX 9.0c o posterior (este producto se basa en la tecnología DirectX. Es necesario tener DirectX instalado).

#### Memoria

256 MB o más

Es posible que deban cumplirse otros requisitos del sistema operativo.

#### Disco duro

Volumen en disco necesario para la instalación: aproximadamente 500 MB (es posible que se necesiten 5 GB o más para crear discos DVD).

#### **Pantalla**

1 024 × 768 puntos como mínimo

#### Otros

Puerto USB (debe proporcionarse como estándar, Hi-Speed USB (compatible con USB 2.0)), grabadora de DVD (se requiere unidad de CD-ROM para la instalación)

- No se garantiza el funcionamiento con todos los entornos de computadora.
- \*¹ Se requiere la instalación estándar. No se garantiza el funcionamiento en actualizaciones de los sistemas operativos ni en entornos de inicio múltiple.
- \*2 Las ediciones de 64 bits y Starter (Edition) no son compatibles.
- \*3 No es compatible con Starter (Edition).

### Al usar un Macintosh

El software "PMB" suministrado no es compatible con computadoras Macintosh. Para procesar fotografías usando una computadora Macintosh conectada a la videocámara, consulte el siguiente sitio Web.

http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/ms/es/

### Paso 2 Instalación del software suministrado "PMB"

### Instale "PMB" antes de conectar la videocámara a la computadora.


- Si ya tiene instalada una versión de "PMB" suministrada con otro dispositivo, revise la versión. (El número de versión aparece al hacer clic en [Ayuda] - [Acerca de PMB]). Compare el número de versión del CD-ROM suministrado con el del software "PMB" previamente instalado para asegurarse de que ambas versiones se hayan instalado en orden, desde la más antigua a la más reciente. Si el número de versión del software "PMB" que ya tiene instalado es superior al del software "PMB" de la videocámara, desinstale "PMB" de la computadora e instálelo nuevamente en orden, comenzando con la versión más antigua. Si instala una versión más reciente de "PMB" primero, es posible que algunas funciones no operen correctamente.
- Consulte la página 41 de la "Guía práctica de Handycam".
- 1 Verifique que la videocámara no esté conectada a la computadora.
- 2 Encienda la computadora.
  - Inicie sesión como administrador para llevar a cabo la instalación.
  - Antes de instalar el software, cierre todas las aplicaciones en ejecución.
- 3 Coloque el CD-ROM suministrado en la unidad de disco de la computadora.

Aparecerá la pantalla de instalación.

 Si la pantalla no aparece, haga clic en [Inicio] → [Equipo] (en Windows XP, [Mi PC]) y, a continuación, haga doble clic en [SONYPICTUTIL (E:)] (CD-ROM). 4 Haga clic en [Instalar].



- 5 Seleccione el idioma para la aplicación que desea instalar y, a continuación, haga clic en [Siguiente].
- 6 Encienda la videocámara y conéctela a la computadora mediante el cable USB (suministrado).



Aparece la pantalla [SELEC.USB] en la pantalla de la videocámara automáticamente.



- 8 Haga clic en [Continuar] en la pantalla de la computadora.
- 10 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para instalar el software.
  - Según la computadora, es posible que deba instalar un software de terceros. Si aparece la pantalla de instalación, siga las instrucciones para instalar el software necesario.
  - Si es necesario, reinicie la computadora para finalizar la instalación.

    Una vez terminada la instalación,

    presson los circuientes iconos.

aparecen los siguientes iconos. Retire el CD-ROM de la computadora.



- · Pueden aparecer otros iconos.
- Es posible que no aparezcan iconos, según el procedimiento de la instalación.
- La "Guía práctica de Handycam" no se instala en este procedimiento (pág. 41).

Para desconectar la videocámara de la computadora




- 2 Toque [FIN] → [SÍ] en la pantalla de la videocámara.
- 3 Desconecte el cable USB.


### Creación de un disco con un solo toque (One Touch Disc Burn)

Puede guardar películas y fotografías en un disco con solo presionar el botón 🕹 (DISC BURN) de la videocámara. Las películas y fotografías grabadas en la videocámara que todavía no se hayan guardado con One Touch Disc Burn se pueden grabar en un disco automáticamente.

- Instale "PMB" de antemano (pág. 22), pero no inicie el programa todavía.
- · Conecte la videocámara al tomacorriente de pared mediante el adaptador de alimentación de ca suministrado para realizar esta operación (pág. 9).
- Con la función (DISC BURN) de la videocámara, puede guardar películas y fotografías grabadas en la memoria interna solamente.
  - Encienda la computadora y coloque un disco vacío en la unidad de DVD.
  - · Consulte la página 21 para conocer los tipos de disco que puede usar.
  - · Si algún programa de software que no sea "PMB" se inicia automáticamente, ciérrelo.
- L Encienda la videocámara y conéctela a la computadora mediante el cable USB (suministrado).



? → Presione • (DISC BURN).



Siga las instrucciones de la pantalla de la computadora.




• Las películas y fotografías no se graban en la computadora cuando ejecuta One Touch Disc Burn

## Importación de películas y fotografías a una computadora (Easy PC Back-up)

Las películas y fotografías grabadas en la videocámara que todavía no se hayan guardado con Easy PC Back-up se pueden importar a una computadora automáticamente. Encienda la computadora en primer lugar.

 Conecte la videocámara al tomacorriente de pared con el adaptador de alimentación de ca suministrado para esta operación (pág. 9).

Encienda la videocámara y conéctela a la computadora mediante el cable USB (suministrado).



Aparece la pantalla [SELEC.USB] en la pantalla de la videocámara.

✓ Toque [ CONEXIÓN USB] para importar imágenes desde la memoria interna, o [CONEXIÓN USB] para importar imágenes desde un "Memory Stick PRO Duo".



Aparece la ventana [Handycam Utility] en la pantalla de la computadora.

5 En la pantalla de la computadora, haga clic en [Easy PC Back-up] → [Importar].



Las películas y fotografías se importan a la computadora.

Al finalizar la operación, aparece la pantalla "PMB".

- Al finalizar la operación, es posible que aparezca una pantalla para indicar que las películas se están analizando. Puede que el proceso de analizar las películas tome bastante tiempo. Mientras tanto, puede utilizar "PMB".
- Consulte la "Guía de PMB" para obtener más información sobre la importación de películas y fotografías seleccionadas (pág. 26).

### Cambio de la unidad o carpeta de destino para las películas y fotografías

En la pantalla [Handycam Utility] del paso 3 anterior, haga clic en [Easy PC Back-up] → [Cambiar]. En la pantalla que aparece, puede seleccionar la unidad o carpeta donde desea guardar las imágenes.

### Inicio de PMB (Picture

### Motion Browser)

Haga doble clic en el icono de acceso directo de "PMB" en la pantalla de la computadora.



· Si el icono no aparece en la pantalla de la computadora, haga clic en [Inicio] → [Todos los programas] → [Sony Picture Utility] → [PMB] para iniciar "PMB".

Puede ver, editar o crear discos de películas y fotografías usando "PMB".

Para obtener más información acerca del funcionamiento de "PMB", lea la "Guía de PMB". Haga doble clic en el icono de acceso directo de la "Guía de PMB" en la pantalla de la computadora para abrir la "Guía de PMB".



· Si el icono no aparece en la pantalla de la computadora, haga clic en [Inicio] → [Todos los programas] → [Sony Picture Utility] → [Ayuda] → [Guía de PMB]. También puede abrir la "Guía de PMB" desde la [Ayuda] de "PMB".

### Creación de un disco

Puede crear un disco mediante la selección de películas y fotografías importadas previamente en la computadora (pág. 25).

- Encienda la computadora y coloque un disco vacío en la unidad de DVD.
  - Consulte la página 21 para conocer los tipos de disco que puede usar.
  - · Si algún programa de software que no sea "PMB" se inicia automáticamente, ciérrelo.
- Haga doble clic en el icono de acceso directo de "PMB" en la pantalla de la computadora para iniciar "PMB".
  - También puede iniciar "PMB" al hacer clic en [Inicio] → [Todos los programas] → [Sony Picture Utility]  $\rightarrow$  [PMB].
- Haga clic en [Carpetas] o [Calendario] en el lado izquierdo de la ventana v seleccione la carpeta o la fecha y, a continuación, seleccione las películas y las fotografías deseadas.
  - · Para seleccionar varias películas y fotografías, mantenga presionada la tecla Ctrl y haga clic en las miniaturas.

En la parte superior de la ventana, haga clic en [Manipular]
→ [Creación de DVD-Video (SD)].

Aparece la ventana que se usa para seleccionar películas y fotografías.

 Para agregar películas y fotografías a la selección realizada anteriormente, seleccione las películas y fotografías en la ventana principal y arrástrelas hasta la ventana de selección de películas y fotografías.



### Siga las instrucciones de la pantalla para crear un disco.

 Puede que el proceso de creación del disco tome bastante tiempo.

### Copia de un disco

Es posible copiar un disco grabado en otro disco mediante "Video Disc Copier". Haga clic en [Inicio] → [Todos los programas] → [Sony Picture Utility] → [Video Disc Copier] para iniciar el software. Consulte la ayuda de "Video Disc Copier" para obtener información acerca del funcionamiento.

### Edición de películas

Puede cortar sólo las partes necesarias de una película y guardarlas en otro archivo. Use "PMB" para seleccionar la película que desea editar y, a continuación, haga clic en [Manipular] → [Video Trimming] en el menú para abrir la ventana Video Trimming. Consulte la "Guía de PMB" para obtener información acerca de la operación (pág. 26).

### Captura de fotografías desde una película

Puede guardar un fotograma de una película como archivo de fotografía. En la ventana de reproducción de películas de "PMB", haga clic en para mostrar la ventana [Guardar fotograma]. Consulte la "Guía de PMB" para obtener información acerca de la operación (pág. 26).




### Almacenamiento de imágenes con una grabadora de DVD

### Creación de un disco con la grabadora de DVD específica DVDirect Express

Mediante la pantalla de la videocámara se pueden guardar películas en un disco si se utiliza la grabadora de DVD específica DVDirect Express (se vende por separado). Asimismo, se pueden reproducir estas imágenes en el disco creado. Consulte también el manual de instrucciones suministrado con la grabadora de DVD.

- DVDirect Express se denomina "grabadora de DVD" en este apartado.
- Solamente se pueden utilizar discos nuevos de los siguientes tipos:
  - DVD-R de 12 cm
  - DVD+R de 12 cm
- El dispositivo no es compatible con discos de doble capa.
- Es posible que la grabadora de DVD de Sony no se encuentre disponible en algunos países o regiones.

Encienda la videocámara y conecte la grabadora de DVD a la toma ‡ (USB) de la videocámara con el cable USB de la grabadora de DVD.



Aparece la pantalla [UNIDAD EXTERNA] en la pantalla de la videocámara.  Utilice el adaptador de alimentación de ca suministrado como fuente de alimentación (pág. 9). Si utiliza la batería como fuente de alimentación, la grabadora de DVD no funciona correctamente.

Inserte un disco nuevo en la grabadora de DVD y cierre la bandeja de discos.

Aparece la pantalla [GRABAR EN DISCO] en la pantalla de la videocámara.



Presione 🐿 (DISC BURN) en la grabadora de DVD.

Las películas grabadas en la memoria interna que no estén guardadas en ningún disco se grabarán en el disco. Después de la creación del disco, se abre la bandeja de discos de la grabadora de DVD y se puede extraer el disco.

 También puede realizar esta operación mediante el botón (DISC BURN) de la videocámara.

Repita los pasos 2 y 3 cuando el tamaño total de memoria de las películas que desea grabar supere la capacidad del disco.

### Cuando finalice la operación, toque → [FIN] en la pantalla de la videocámara.

 Toque [EXPULSAR DISCO] y retire cualquier disco que se encuentre insertado.

O Cierre la bandeja de discos de la grabadora de DVD y desconecte el cable USB.

### Para crear un disco con las imágenes seleccionadas

Para copiar una imagen deseada en el disco o para crear muchos discos iguales, realice esta operación.

①Toque [OPC.GRAB.DISCO] en el paso 3 anterior.



- ②Seleccione el soporte de grabación que contiene las películas que desea guardar.
  - Aparecen imágenes en miniatura de las películas en la pantalla de la videocámara.
- ③Toque la película que desee copiar en el disco. Aparece ✓.




Capacidad restante del disco

 Mantenga presionada la imagen en la pantalla de cristal líquido para confirmarla. Toque para volver a la pantalla anterior.

- Si toca la fecha, podrá buscar las imágenes por fecha.
- ④Toque OK → [SÍ] en la pantalla de la videocámara.
  - La bandeja de discos de la grabadora de DVD se abre después de crear el disco.
- ⑤ Extraiga el disco de la grabadora de DVD y cierre la bandeja de discos.
  - Para crear otro disco con el mismo contenido, inserte un disco nuevo y toque [CREAR UN DISCO IGUAL].
- ⑥Cuando finalice la operación, toque [SALIR]
  - → [FIN] en la pantalla de la videocámara.
- ⑦Cierre la bandeja de discos de la grabadora de DVD y desconecte el cable USB de la videocámara.

### Para reproducir un disco en la grabadora de DVD



①Encienda la videocámara y conecte la grabadora de DVD a la toma Ψ (USB) de la videocámara con el cable USB de la grabadora de DVD.

Aparece la pantalla [UNIDAD EXTERNA].

- Para reproducir películas en la pantalla del televisor, conecte la videocámara al televisor (pág. 19).
- ②Inserte un disco creado en la grabadora de DVD.

Las películas del disco aparecerán como VISUAL INDEX en la pantalla de la videocámara.

- ③Presione el botón de reproducción en la grabadora de DVD.
  - La película se reproduce en la pantalla de la videocámara.
    - También puede realizar esta operación mediante la pantalla de la videocámara (pág. 16).

④ Toque [FIN] → [EXPULSAR DISCO] en la pantalla de la videocámara y extraiga el disco cuando finalice la operación.

⑤ Toque OK y desconecte el cable USB.


- Asegúrese de encender la videocámara. La grabadora de DVD recibe alimentación de la videocámara.
- Puede utilizar [OPC.GRAB.DISCO] para crear muchos discos iguales.
- No realice ninguna de las acciones siguientes mientras esté creando un disco.
  - Apagar la videocámara.
  - Desconectar el cable USB del adaptador de alimentación de ca
  - Someter la videocámara a golpes o vibraciones.
  - Expulsar el "Memory Stick PRO Duo" de la videocámara.
- No se pueden añadir películas a un disco creado.
- Reproduzca el disco creado para asegurarse de que la copia se realizó correctamente antes de eliminar las películas de la videocámara.
- Si aparece [Se produjo un error.] o [Error al ejecutar GRABAR EN DISCO.] en la pantalla, inserte otro disco en la grabadora de DVD y vuelva a tocar (DISC BURN).
- Si el tamaño total de la memoria de las películas que se van a copiar mediante la operación DISC BURN supera el tamaño del disco, la creación del disco se detendrá cuando se alcance el límite. Es posible que se corte la última película del disco.
- El tiempo aproximado de creación de discos para copiar películas hasta el límite del disco es de 20 a 60 minuto aproximadamente. Puede llevar más tiempo según el modo de grabación o la cantidad de escenas.
- Los discos creados pueden reproducirse en un reproductor de DVD general. Si no puede llevarse a cabo la reproducción por cualquier motivo, conecte la videocámara a la grabadora de DVD y, a continuación, inicie la reproducción.
- Aparece la marca del disco en la pantalla de la videocámara.
- Es posible que la grabadora DVDirect Express no se encuentre disponible en algunos países o regiones.

### Creación de un disco con una grabadora de DVD u otro dispositivo distinto de DVDirect Express

Para guardar películas en un disco, conecte la videocámara a un dispositivo de creación de discos como, por ejemplo, una grabadora de DVD de Sony que no sea DVDirect Express, con el cable USB. Consulte además el manual de instrucciones suministrado con los dispositivos que conecte. A continuación se describe el método que se usa para crear un disco conectando la videocámara a una grabadora de Sony DVD con el cable USB.

- Conecte la videocámara al tomacorriente de pared con el adaptador de alimentación de ca suministrado para esta operación (pág. 9).
- Es posible que la grabadora de DVD de Sony no se encuentre disponible en algunos países o regiones.

Encienda la videocámara y conecte una grabadora de DVD, etc., a la toma Ÿ (USB) de la videocámara mediante el cable USB (suministrado).



Aparece la pantalla [SELEC.USB] en la pantalla de la videocámara.

En la pantalla de la videocámara, toque [∰CONEXIÓN USB] si graba las películas en la memoria interna, o [℃CONEXIÓN USB] si las graba en un "Memory Stick PRO Duo".

Grabe las películas en el dispositivo conectado.

 Para obtener más detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con los dispositivos que conecte.


Cuando finalice la operación, toque [FIN] → [SÍ] en la pantalla de la videocámara.

Desconecte el cable USB.

## Creación de un disco con una grabadora, etc.

Es posible copiar imágenes reproducidas en la videocámara en un disco o videocasete si conecta la videocámara a una grabadora de DVD de Sony que no sea DVDirect Express, etc. con el cable de conexión de A/V. Conecte el dispositivo de la manera 1 o 2. Consulte además el manual de instrucciones suministrado con los dispositivos que conecte. Seleccione el soporte de grabación que contiene las películas que desea copiar antes de comenzar la operación (pág. 34).

- Conecte la videocámara al tomacorriente de pared con el adaptador de alimentación de ca suministrado para esta operación (pág. 9).
- [1] Cable de conexión de A/V (suministrado) Conecte el cable de conexión de A/V a las tomas de entrada de otro dispositivo.
- [2] Cable de conexión de A/V con S VIDEO (se vende por separado)
  Si realiza la conexión a otro dispositivo a través de la toma S VIDEO mediante un cable de conexión de A/V con un cable de S VIDEO (se vende por separado), podrá obtener imágenes de mayor calidad que con un cable de conexión de A/V. Conecte la clavija blanca y roja (audio izquierdo/ derecho) y la clavija de S VIDEO (canal S VIDEO) del cable de conexión de A/V con un cable de S VIDEO. Si conecta sólo la clavija de S VIDEO, no escuchará el sonido. No es necesario conectar la clavija amarilla (video).



Inserte el soporte de grabación en el dispositivo de grabación.

 Si el dispositivo de grabación tiene un selector de entrada, ajústelo en el modo de entrada.

Conecte la videocámara al dispositivo de grabación (grabadora de discos, etc.) mediante el cable de conexión de A/V 1 (suministrado) o un cable de conexión de A/V con S VIDEO 2 (se vende por separado).

 Conecte la videocámara a las tomas de entrada del dispositivo de grabación. Inicie la reproducción en la videocámara y grábela en el dispositivo de grabación.

 Para obtener más información, consulte los manuales de instrucciones suministrados con el dispositivo de grabación.

Cuando finalice la copia, detenga el dispositivo de grabación y, a continuación, la videocámara.

- Debido a que la copia se realiza a través de la transferencia de datos analógica, es posible que la calidad de imagen se deteriore.
- Para ocultar los indicadores de la pantalla (como el contador, etc.) del dispositivo de visualización conectado, toque n (HOME)
- $\rightarrow$  [SALIDA PANT.]  $\rightarrow$  [LCD] (ajuste predeterminado)  $\rightarrow$   $\bigcirc$ K  $\rightarrow$   $\bigcirc$ K  $\rightarrow$   $\bigcirc$ X.
- - → [CÓDIGO DATOS] → un ajuste deseado
  - $\rightarrow 0K \rightarrow P \rightarrow X$

- Si conecta la videocámara a un dispositivo monoaural, introduzca la clavija amarilla del cable de conexión de A/V en la toma de entrada de video, y la clavija blanca (canal izquierdo) o la roja (canal derecho) en la toma de entrada de audio del dispositivo.
- Es posible que la grabadora de DVD de Sony no se encuentre disponible en algunos países o regiones.

### Eliminación de películas y fotografías

Puede liberar espacio en el soporte de grabación si borra películas y fotografías almacenadas en él.

Seleccione el soporte de grabación que contiene las películas y fotografías que desea borrar antes de comenzar la operación (pág. 34).

- Toque  $\spadesuit$  (HOME)  $\rightarrow \boxminus$  (OTROS)  $\rightarrow$  [BORRAR].
- Para eliminar películas, toque
  [聞BORRAR] → [聞BORRAR].
  - Para eliminar fotos, toque [■BORRAR]
     → [■BORRAR].
- Jacobia Toque e incluya la marca ✓ en las películas o fotografías que desee eliminar.



- $4 \overline{\text{Toque OK} \rightarrow [SÍ] \rightarrow \text{OK} \rightarrow \mathbb{X}}.$
- Para borrar todas las películas de una vez
   En el paso 2, toque [□BORRAR] →
   [□BORRAR TODO] → [SÍ] → [SÍ] → ○K
   → [X].
- Para borrar todas las fotografías de una vez
   En el paso 2, toque [■BORRAR] →
   [■BORRAR TODO] → [SÍ] → [SÍ] → OK
   → [X].

### Formateo de los soportes de grabación

El formateo borra todas las películas y fotografías para recuperar espacio libre grabable.


- Conecte la videocámara al tomacorriente de pared mediante el adaptador de alimentación de ca suministrado para realizar esta operación (pág. 9).
- Para evitar la pérdida de imágenes importantes, debe guardarlas (pág. 21) antes de formatear el soporte de grabación.
- Las películas y fotografías protegidas también se borran.
- 2 Toque el soporte de grabación que desea formatear ([MEMORIA INTERNA] o [MEMORY STICK]).
- 3 Toque  $[SI] \rightarrow [SI] \rightarrow OK$ .
- Mientras se muestra [En ejecución...], no cierre la pantalla de cristal líquido, no utilice los botones de la videocámara, no desconecte el adaptador de alimentación de ca ni expulse el "Memory Stick PRO Duo" de la videocámara. (El indicador de acceso permanece iluminado o parpadea mientras se formatea el soporte).

### Copia con condiciones de filmación

En el menú existe una amplia variedad de opciones de ajustes y configuración (pág. 36).


### Ajuste de la exposición de motivos a contraluz (Contraluz)

Para ajustar la exposición de motivos a contraluz, presione ☑ (contraluz) para que aparezca ☑. Para cancelar la función de contraluz, presione de nuevo ☑ (contraluz).



### Uso de un trípode


Coloque un trípode (se vende por separado) en el receptáculo correspondiente mediante un tornillo para trípode (se vende por separado; la longitud del tornillo debe ser inferior a 5,5 mm)



### Cambio del soporte de grabación

Puede seleccionar la memoria interna o el "Memory Stick PRO Duo" como soporte de grabación, reproducción o edición en la videocámara. Seleccione el soporte que desea usar para películas y fotografías por separado.

En la configuración predeterminada, las películas y las fotografías se graban en la memoria interna.



- Puede realizar operaciones de grabación, reproducción o edición en el soporte seleccionado.
- Consulte la página 47 para conocer el tiempo de grabación de las películas.

### Selección del soporte de grabación de películas

Aparece la pantalla [AJ.SOPORTE PEL.].

- 2 Toque el soporte deseado.
- 3 Toque [SÍ] → OK. El soporte de grabación se cambia.

### Selección del soporte de grabación para las fotos

Aparece la pantalla [AJ.SOPORTE FOTO].

- 2 Toque el soporte de grabación deseado.
- 3 Toque [SÍ]  $\rightarrow$  OK.

El soporte de grabación se cambia.

### Para comprobar los ajustes del soporte de grabación

Encienda el indicador 🖽 (película) para comprobar el soporte de grabación que se usará para películas o el indicador

⚠ (fotografía) en el caso de las fotografías. El icono de soporte aparece en la esquina superior derecha de la pantalla.



: memoria interna


: "Memory Stick PRO Duo"

### Inserción del "Memory Stick PRO Duo"

 Ajuste el soporte de grabación en [MEMORY STICK] para grabar películas o fotos en un "Memory Stick PRO Duo" (pág. 34).

### Tipos de "Memory Stick" que pueden utilizarse con la videocámara

- Para grabar películas, se recomienda utilizar un "Memory Stick PRO Duo" de 512 MB o de capacidad superior con una de las marcas siguientes:
  - MEMORY STICK PRO DUO ("Memory Stick PRO Duo")\*
  - MEMORY STICK PRO-HG DUO ("Memory Stick PRO-HG Duo")
    - \* Se puede utilizar presente o no la marca Mark?
- Se ha comprobado el funcionamiento correcto con esta videocámara de los soportes "Memory Stick PRO Duo" de hasta 16 GB
- 1 Abra la tapa del "Memory Stick Duo" e inserte el "Memory Stick PRO Duo" en la ranura para "Memory Stick Duo" hasta que encaje.
  - Si inserta a la fuerza el "Memory Stick PRO Duo" en la ranura en la dirección incorrecta, podría dañar el "Memory Stick PRO Duo", la ranura para "Memory Stick Duo" o los datos de imagen.
  - Cierre la tapa del "Memory Stick Duo" después de insertar el "Memory Stick PRO Duo".



Indicador de acceso

Si se inserta un nuevo "Memory Stick PRO Duo" mientras está encendido el indicador [#] (película), aparecerá la pantalla [Crear nuevo arch.base de datos de imágenes.].

### 2 Toque [SÍ].

- · Para grabar solamente fotos en un "Memory Stick PRO Duo", toque [NO].
- Si aparece [Error al crear un nuevo archivo de base de datos de imágenes. Es posible que no exista suficiente espacio libre.] en el paso 2, formatee el "Memory Stick PRO Duo" (pág. 33).

### Para expulsar el "Memory Stick PRO Duo"

Abra la tapa del "Memory Stick Duo" y presione ligeramente el "Memory Stick PRO Duo" una vez.

- No abra la tapa del "Memory Stick Duo" durante la grabación.
- Al insertar o expulsar el "Memory Stick PRO Duo", tenga cuidado de que el "Memory Stick PRO Duo" no salga disparado y se caiga.

### Copia de películas y fotografías de la memoria interna en un "Memory Stick PRO Duo"


[COPIA PELÍCULA]/[COPIAR FOTO] y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

### Personalización de la videocámara mediante los menús

 Los elementos de menú se describen con más detalles y fotografías en color en la "Guía práctica de Handycam" (pág. 41).

### Utilización de n HOME MENU

Al tocar ♠ (HOME), aparece el HOME MENU. Puede cambiar los ajustes de la videocámara.



Toque la categoría deseada → el elemento de menú que desea cambiar.

Elemento de menú



2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

### Cuando finalice el ajuste, toque OK.

- Si el elemento no aparece en la pantalla, toque .
- Para volver a la pantalla anterior, toque
- Para ocultar la pantalla HOME MENU, toque X.
- No puede seleccionar los elementos o ajustes que aparecen atenuados.


### Uso de la función HELP

Para ver las descripciones del HOME MENU, toque [2] (HELP) en la pantalla HOME MENU. (La parte inferior del [2] se ilumina en naranja). A continuación, toque el elemento de menú del que desea obtener información.

### Utilización de 😉 OPTION MENU

El GOPTION MENU se abre igual que las ventanas emergentes que aparecen al hacer clic con el botón derecho del mouse de una computadora. Aparecen los elementos de menú que puede cambiar en el contexto.





 Toque la ficha deseada → el elemento cuyo ajuste desea cambiar.

#### Elemento de menú



Ficha

- 2 Cuando finalice el ajuste, toque
- Si el elemento que desea no se muestra en la pantalla, toque otra ficha. (Es posible que no haya fichas).
- No se puede utilizar el OPTION MENU durante el funcionamiento en modo Easy Handycam.

### Lista del 俞 HOME MENU

Categoría 🗖 (TOMA DE	IMÁGENES)
PELÍCULA	pág. 12
FOTO	pág. 14
Categoría 🕒 (VISUALIZAI	R IMÁGENES)
VISUAL INDEX	
ROLLO PELÍC	1 6
©CARA	
	Permite visualizar y reproducir una playlist de películas.
_	Perinte visualizar y reproducir una piaynsi de penculas.
Categoría 🗄 (OTROS)	
BORRAR	
<b>□</b> BORRAR	pág. 33
■BORRAR	pág. 33
TOMA FOTOGRÁF	Permite capturar fotografías de las escenas deseadas de las películas.
COPIA PELÍCULA	pág. 36
COPIAR FOTO	
COPIAR por selec	pág. 36
COPIAR por fecha	pág. 36
EDIT	
□ BORRAR	pág. 33
■BORRAR	pág. 33
₽ PROTEGER	Permite ajustar la protección para evitar la eliminación de películas.
■ PROTEGER	Permite ajustar la protección para evitar la eliminación de fotografías.
□ DIVIDIR	Permite dividir películas.
EDICIÓN PLAYLIST	
<b>□</b> IAÑADIR	Permite añadir una película a una playlist.
<b>国AÑADIR</b> p.fecha	Permite añadir a la vez a una playlist las películas grabadas el mismo día.
BORRAR	Permite borrar una película de una playlist.
BORRAR TODO	Permite borrar todas las películas de una playlist.
MOVER	Permite cambiar el orden de las películas de una playlist.
CONEXIÓN USB	
CONEXIÓN USB	Permite conectar la memoria interna mediante una conexión USB.
<b>□</b> CONEXIÓN USB	Permite conectar el "Memory Stick PRO Duo" a través de una conexión USB.
GRABAR EN DISCO	pág. 24
INFORM.BATERÍA	Permite visualizar información sobre la batería.

Categoría  (GESTIONAR S	OPORTE)
AJ.SOPORTE PEL	pág. 34
AJ.SOPORTE FOTO	pág. 35
	Permite visualizar información sobre el soporte de grabación como, por ejemplo, el espacio libre.
FORMAT.SOPORTE	pág. 33
REP.ARCH.BD.IM	pág. 43
Categoría 🚾 (AJUSTES)	
AJUSTES PEL.CÁM	
	Permite ajustar el modo de grabación de películas. Para grabar motivos con movimiento rápido, se recomienda ajustar una calidad de imagen alta como, por ejemplo, [HQ].
SELEC.PANOR	Permite ajustar la proporción horizontal y vertical para grabar películas.
ZOOM DIGITALI	pág. 13
☐STEADYSHOTI	pág. 13
OB.LENTO AUTO	Permite ajustar la velocidad de obturación automáticamente.
	Permite visualizar el marco para comprobar si el motivo se encuentra en posición horizontal o vertical.
	Permite ajustar la visualización del tiempo de grabación restante del coporte.
■ AJUSTE CARA	Permite ajustar la creación de la pantalla Índice de caras.
AJUST.FOTO CÁM.	
■TAM.IMAGEN	Permite ajustar el tamaño de las fotografías.
NÚM.ARCHIVOI	Permite establecer cómo asignar el número de archivo.
OB.LENTO AUTO	Permite ajustar la velocidad de obturación automáticamente.
	Permite visualizar el marco para comprobar si el motivo se encuentra en posición horizontal o vertical.
VIS.AJUSTES IMÁG	
	Permite visualizar los datos de grabación detallados durante la reproducción.
AJUS.SON./PANT.	
VOLI	pág. 17
PITIDO	pág. 10
BRILLO LCD	Permite ajustar el brillo de la pantalla de cristal líquido.
NIV LUZ LCDI	Permite ajustar la luz de fondo de la pantalla de cristal líquido.
COLOR LCDI	Permite ajustar la intensidad del color de la pantalla de cristal líquido.
AJUSTES SALIDA	
TIPO TV	pág. 19
	Permite establecer si las indicaciones en pantalla deben mostrarse en la pantalla del televisor.

AJ.REL./IDIOM. 🗐	
AJUS.RELOJ	pág. 10
AJUS.ZONA	pág. 10
HORA VERANO	pág. 10
AJUSTE IDIOMA 🖪	pág. 11
AJUST.GENERALES	
MODO DEMO	Permite establecer si debe mostrarse la demostración.
CALIBRACIÓN	Permite calibrar el panel táctil.
APAGADO AUTO	Permite cambiar el ajuste de [APAGADO AUTO] (pág. 9).
ENCEND.CON LCD	Permite establecer si la videocámara se encenderá y apagará al abrir y cerrar la pantalla de cristal líquido.

• [AJUS.SON./PANT.] cambia a [AJUSTES SONIDO] durante el funcionamiento en modo Easy Handycam.

### Lista del **≌** OPTION MENU

Los siguientes elementos se encuentran disponibles en el OPTION MENU solamente.

Ficha 🖳
MED./ENF.PUNTO Permite ajustar simultáneamente el brillo y el enfoque del motivo seleccionado.
MEDID.PUNTOPermite ajustar el brillo de las imágenes de acuerdo con el motivo que se toque en la pantalla.
ENFOQ.PUNTOPermite enfocar un motivo que se toque en la pantalla.
TELE MACROPermite fotografiar un motivo enfocado con el fondo desenfocado.
EXPOSICIÓNPermite ajustar el brillo de películas y fotografías.
ENFOQUEPermite realizar el enfoque manualmente.
SELEC.ESCENAPermite seleccionar un ajuste de grabación adecuado según el tipo de escena como, por ejemplo, una vista nocturna o una playa.
BAL.BLANCOSPermite ajustar el balance de blancos.
Ficha 🗀
DESVANECEDORPermite aumentar o desvanecer gradualmente las escenas.
Ficha 🖴
MIC.ZOOM INCOR Permite grabar películas con sonido direccional según el ajuste del zoom.
NIVEL REFMICPermite ajustar el nivel del micrófono.
AUTODISPARSe utiliza durante la grabación de fotografías.
La ficha depende de la situación/sin ficha
PRES.DIAPPermite reproducir una serie de fotografías.
AJUS.PASE DIAPOPermite ajustar la opción de repetición para la presentación de diapositivas.

## Obtención de información detallada en la "Guía práctica de Handycam"

La "Guía práctica de Handycam" es una guía de usuario diseñada para leerse en la pantalla de una computadora. En ella se describen las funciones de la videocámara y se muestran algunos ejemplos con fotografías en color. La "Guía práctica de Handycam" está diseñada para que la lea cuando necesite obtener más detalles sobre el funcionamiento de la videocámara.

Para instalar la "Guía práctica de Handycam" en una computadora Windows, inserte el CD-ROM suministrado en la unidad de disco de la computadora.

En la pantalla de instalación que aparece, haga clic en [Guía práctica de Handycam].



Seleccione el idioma deseado y el modelo de videocámara y, a continuación, haga clic en [Guía práctica de Handycam (PDF)].

 El modelo de la videocámara está impreso en la superficie inferior del aparato. Haga clic en [Exit] → [Exit] y, a continuación, extraiga el CD-ROM de la computadora.

Para ver la "Guía práctica de Handycam", haga doble clic en el icono de acceso directo en la pantalla de la computadora.



- Si utiliza una computadora Macintosh, abra la carpeta [Handbook] – [ESUS] del CD-ROM y, a continuación, copie el archivo [Handbook.pdf].
- Necesitará Adobe Reader para leer la "Guía práctica de Handycam". Si no lo tiene instalado en su computadora, puede descargarlo desde la página web de Adobe Systems: http://www.adobe.com/
- Consulte la "Guía de PMB" para obtener detalles acerca del software suministrado "PMB" (pág. 26).

### Información complementaria

### Solución de problemas

Si surge algún problema al utilizar la videocámara, consulte la tabla siguiente para solucionarlo. Si el problema persiste, desconecte la fuente de alimentación y póngase en contacto con su distribuidor de Sony.

#### Notas antes de enviar la videocámara a reparación

- Es posible que la videocámara deba inicializarse o que necesite un reemplazo de la memoria interna actual, dependiendo del problema. En tal caso, los datos almacenados en la memoria interna se eliminarán. Asegúrese de guardar los datos de la memoria interna en otro soporte (copia de seguridad) antes de enviar la cámara a reparar. No ofrecemos ningún tipo de compensación por la pérdida de los datos de la memoria interna.
- Durante la reparación, es posible que revisemos una cantidad mínima de los datos almacenados en la memoria interna a fin de investigar el problema. Sin embargo, el distribuidor de Sony no copiará ni conservará sus datos.
- Consulte la "Guía práctica de Handycam" (pág. 41) para obtener información acerca de los síntomas de la videocámara, y la "Guía de PMB" (pág. 26) para obtener información acerca de la conexión de la videocámara a una computadora.

#### La videocámara no se enciende.

- Instale una batería cargada en la videocámara (pág. 8).
- Conecte la clavija del adaptador de alimentación de ca al tomacorriente de pared (pág. 8).

### La videocámara no opera aun cuando la alimentación está activada.

 Después de encender la videocámara, tarda unos cuantos segundos en estar lista para tomar imágenes. No se trata de una falla de funcionamiento.  Desconecte el adaptador de alimentación de ca del tomacorriente de pared o extraiga la batería, y vuelva a realizar la conexión transcurrido aproximadamente 1 minuto. Si la videocámara sigue sin funcionar, presione RESET (pág. 50) con un objeto puntiagudo. (Si presiona RESET, se restablecerán todos los ajustes, incluido el del reloj).

#### La videocámara se calienta.

 Es posible que la videocámara se caliente durante el funcionamiento. No se trata de una falla de funcionamiento.

### La alimentación se desconecta repentinamente.

- Utilice el adaptador de alimentación de ca (pág. 9).
- Encienda la videocámara de nuevo.
- Cargue la batería (pág. 8).

### Al presionar START/STOP o PHOTO no se graban las imágenes.

- Presione MODE para encender el indicador 

  ☐ (película) o ☐ (fotografía).
- La videocámara está grabando en el soporte de grabación la imagen que acaba de tomar. No se pueden realizar nuevas grabaciones durante este período.
- El soporte de grabación está lleno. Elimine las imágenes innecesarias (pág. 33).
- El número total de escenas de película o fotografías superó la capacidad de grabación de la videocámara. Elimine las imágenes innecesarias (pág. 33).

### No se puede instalar "PMB".

 Revise el entorno de la computadora o el procedimiento de instalación necesario para instalar "PMB" (pág. 21).

### "PMB" no funciona correctamente.

• Cierre "PMB" y reinicie la computadora.

### La computadora no reconoce la videocámara.

- Desconecte los dispositivos de la toma USB de la computadora, a excepción del teclado, el mouse y la videocámara.
- Desconecte el cable USB de la computadora y la videocámara. Reinicie la computadora y, a continuación, vuelva a conectar la computadora y la videocámara en el orden correcto.

### Visualización de autodiagnóstico/ Indicadores de advertencia

Si en la pantalla de cristal líquido aparecen indicadores, compruebe lo siguiente. Si el problema persiste aun después de intentar solucionarlo varias veces, póngase en contacto con su distribuidor de Sony o con un centro de servicio técnico local autorizado de Sony.

#### C:04:□□

- La batería no es una batería "InfoLITHIUM" (serie H). Use una batería "InfoLITHIUM" (serie H) (pág. 8).
- Conecte firmemente la clavija de cc del adaptador de alimentación de ca a la toma DC IN de la videocámara (pág. 8).

#### C:13:□□ / C:32:□□

 Desconecte la fuente de alimentación.
 Conéctela de nuevo y vuelva a poner en funcionamiento la videocámara.

### E:20:□□ / E:31:□□ / E:61:□□ / E:62:□□ / E:91:□□ / E:94:□□

 La videocámara requiere una reparación.
 Póngase en contacto con su distribuidor de Sony o con el centro de servicio técnico local autorizado de Sony. Indíquele el código de 5 dígitos que comienza por la letra "E".

#### 101-0001

 Si el indicador parpadea lentamente, significa que el archivo está dañado o que no se puede leer.

#### 

- La memoria interna de la videocámara está llena. Elimine las imágenes innecesarias de la memoria interna (pág. 33).
- Se produjo un error en la memoria interna de la videocámara

#### $\Box$

• La batería dispone de poca energía.

#### $\Box$

- No se insertó ningún "Memory Stick PRO Duo" (pág. 35).
- Si el indicador parpadea, significa que no queda espacio libre suficiente para grabar imágenes. Elimine las imágenes innecesarias (pág. 33) o formatee el "Memory Stick PRO Duo" (pág. 33) después de almacenar las imágenes en otro soporte.
- El archivo de base de datos de imágenes está dañado. Para comprobar el archivo de base de datos de imágenes, toque ♠ (HOME) →
   GESTIONAR SOPORTE) → [REP. ARCH.BD.IM.] → soporte de grabación.

#### 3

 El "Memory Stick PRO Duo" está dañado.
 Formatee el "Memory Stick PRO Duo" con la videocámara (pág. 33).

#### §?1

• Se insertó un "Memory Stick Duo" incompatible (pág. 35).

#### **.** □ **0** ...

 Se restringió el acceso al "Memory Stick PRO Duo" en otro dispositivo.

### **Precauciones**



 La videocámara se encuentra en posición inestable. Sostenga la videocámara firmemente con ambas manos. No obstante, tenga en cuenta que el indicador de advertencia de vibración de la cámara no desaparecerá.



 El soporte de grabación está lleno. Elimine las imágenes innecesarias (pág. 33).

### Uso y cuidados

- No utilice ni almacene la videocámara y los accesorios en los siguientes lugares:
  - En lugares extremadamente cálidos, fríos o húmedos. Nunca los deje expuestos a temperaturas superiores a 60 °C como, por ejemplo, bajo la luz solar directa, cerca de calefactores o en un automóvil estacionado bajo el sol, ya que podrían deformarse o sufrir fallas de funcionamiento.
  - Cerca de campos magnéticos intensos o vibraciones mecánicas. La videocámara podría sufrir fallas de funcionamiento.
  - Cerca de ondas radiofónicas potentes o radiaciones. Es posible que la videocámara no pueda grabar correctamente.
  - Cerca de receptores de AM y de equipos de video. Es posible que se produzcan ruidos.
  - En una playa o cualquier lugar con mucho polvo. Si entra arena o polvo en la videocámara, pueden causar una falla de funcionamiento. En ocasiones, esta falla de funcionamiento puede resultar irreparable.
  - Cerca de ventanas o en el exterior, donde la pantalla de cristal líquido o el objetivo pueden quedar expuestos a la luz solar directa. Esto podría dañar el interior de la pantalla de cristal líquido.
- Alimente la videocámara con cc de 6,8 V/ 7,2 V (batería) o cc de 8,4 V (adaptador de alimentación de ca)
- Para alimentar la videocámara con cc o ca utilice los accesorios recomendados en este manual de instrucciones.
- No permita que la videocámara se moje; por ejemplo, bajo la lluvia o por el agua del mar.
   Si la videocámara se moja, podría sufrir fallas de funcionamiento. En ocasiones, esta falla de funcionamiento puede resultar irreparable.
- Si dentro de la videocámara entra algún objeto o líquido, desconéctela y haga que la revise un distribuidor de Sony antes de volver a utilizarla.
- Evite manipular, desmontar o modificar la videocámara bruscamente y exponerla a golpes o impactos como martillazos, caídas o pisotones. Sea especialmente cuidadoso con el objetivo.

- Cuando no utilice la videocámara, mantenga la pantalla de cristal líquido cerrada.
- No utilice la videocámara envuelta en una toalla, por ejemplo. Si lo hace, puede recalentarse internamente.
- Cuando desconecte el cable de alimentación, tire del enchufe y nunca del cable.
- Procure no dañar el cable de alimentación al colocar un objeto pesado sobre él.
- No use la batería si está deformada o dañada.
- · Mantenga limpios los contactos metálicos.
- Si se producen fugas del líquido electrolítico de la pila:
  - Póngase en contacto con un centro de servicio técnico local autorizado de Sony.
  - Límpiese con agua cualquier líquido que haya entrado en contacto con la piel.
  - Si le entra líquido en los ojos, láveselos con agua abundante y acuda a un médico.

### Si no va a utilizar la videocámara durante un tiempo prolongado

- Para mantener la videocámara en óptimo estado durante mucho tiempo, enciéndala y déjela funcionar grabando y reproduciendo imágenes aproximadamente una vez al mes.
- Agote la batería completamente antes de guardarla.

### Pantalla de cristal líquido

- No ejerza excesiva presión sobre la pantalla de cristal líquido porque puede dañarse.
- Cuando utilice la videocámara en un lugar frío, es posible que en la pantalla de cristal líquido aparezca una imagen residual. No se trata de una falla de funcionamiento.
- Mientras utiliza la videocámara, la parte posterior de la pantalla de cristal líquido se puede calentar. No se trata de una falla de funcionamiento.

### Para limpiar la pantalla de cristal líquido

 Si la pantalla de cristal líquido se ensucia de huellas dactilares o polvo, se recomienda el uso de un paño suave para limpiarla. Si utiliza el kit de limpieza para la pantalla de cristal líquido (se vende por separado), no aplique el líquido de limpieza directamente sobre la pantalla. Utilice papel de limpieza humedecido con el líquido.

### Manipulación de la unidad

- Si la unidad está sucia, limpie el cuerpo de la videocámara con un paño suave ligeramente humedecido con agua y, a continuación, limpie la unidad con un paño suave y seco.
- No realice ninguna de las acciones siguientes para evitar dañar el acabado:
  - Usar productos químicos como diluyentes, bencina, alcohol, paños con productos químicos, repelentes, insecticidas y pantallas solares
  - Utilizar la videocámara con las sustancias mencionadas en las manos
  - Dejar la unidad en contacto con objetos de goma o vinilo durante un tiempo prolongado

### Cuidado y almacenamiento del objetivo

- Frote la superficie del objetivo con un paño suave en los casos siguientes:
  - Cuando haya huellas dactilares en la superficie del objetivo
  - En lugares cálidos o húmedos
- Cuando el objetivo esté expuesto al aire salado como, por ejemplo, a orillas del mar
- Guárdelo en un lugar bien ventilado donde no haya suciedad ni mucho polvo.
- Para evitar la aparición de moho, limpie el objetivo periódicamente como se ha descrito anteriormente.

### Carga de la batería recargable preinstalada

La videocámara contiene una batería recargable preinstalada para conservar la fecha, la hora y otros ajustes aunque esté apagada. La pila recargable preinstalada siempre se carga mientras la videocámara está conectada al tomacorriente

### **Especificaciones**

de pared a través del adaptador de alimentación de ca o cuando tiene la batería insertada. La batería recargable se descargará completamente transcurridos aproximadamente 3 meses si no utiliza la videocámara en absoluto. Utilice la videocámara después de cargar la batería recargable preinstalada. Sin embargo, aunque no esté cargada, el funcionamiento de la videocámara no se verá afectado, siempre que no se esté grabando la fecha.

#### Procedimientos

Conecte la videocámara a un tomacorriente de pared mediante el adaptador de alimentación de ca suministrado y déjela con la pantalla de cristal líquido cerrada durante más de 24 horas

### Nota sobre la eliminación o transferencia de la videocámara

Aunque ejecute [FORMAT.SOPORTE] (pág. 33) o realice un formateo, es posible que algunos datos no se eliminen por completo de la memoria

Si transfiere la videocámara, es recomendable que ejecute [ VACIAR] (consulte "Obtención de información detallada en la "Guía práctica de Handycam" " en la página 41) para impedir que otra persona recupere sus datos. Además, cuando deseche la videocámara, se recomienda que destruya el cuerpo real del aparato.

### Nota acerca de la eliminación o transferencia del "Memory Stick PRO Duo"

Aunque borre los datos del "Memory Stick PRO Duo" o lo formatee en la videocámara o en una computadora, es posible que no se borren los datos que contiene completamente. Si entrega el "Memory Stick PRO Duo" a otra persona, se recomienda eliminar los datos completamente mediante un software de eliminación de datos en una computadora. Además, cuando deseche el "Memory Stick PRO Duo", es recomendable destruir físicamente el "Memory Stick PRO Duo".

#### Sistema

Formato de la señal: color NTSC, estándares EIA

Formato de grabación de películas

Video: MPEG2-PS

Audio: Dolby Digital de 2 canales, Dolby Digital Stereo Creator

Formato de archivo de fotografías

: compatible con DCF Ver.2,0

: compatible con Exif Ver.2,21

: compatible con MPF Baseline

Soportes de grabación (películas/fotografías)

Memoria interna: DCR-SX40: 4 GB

DCR-SX41: 8 GB

DCR-SX60: 16 GB

"Memory Stick PRO Duo" En el cálculo de la capacidad del soporte,

1 GB equivale a mil millones de bytes, parte de los cuales se utiliza para la administración

de datos.

Dispositivo de imagen

CCD (dispositivo de acoplamiento por carga)

de 2,25 mm (tipo 1/8)

Bruto: aprox. 680 000 píxeles

Efectivo (películas, 16:9):

aprox. 410 000 píxeles

Efectivo (fotografías, 16:9):

aprox. 250 000 píxeles

Efectivo (fotografías, 4:3):

aprox. 340 000 píxeles

#### Obietivo

Carl Zeiss Vario-Tessar

60×(óptico), 120×, 2 000×(digital)

 $F1,8 \sim 6,0$ 

Distancia focal: f=1,8 ~ 108 mm

Si se convierte en una cámara de imágenes

fijas de 35 mm

Para películas: 39 ~ 2 340 mm (16:9)

Para fotografías: 44 ~ 2 640 mm (4:3)

Temperatura de color: [AUTOM.], [UNA PULS.], [INTERIOR] (3 200 K), [EXTERIOR]

(5 800 K)

#### Iluminación mínima

6 lx (lux) ([OB.LENTO AUTO] ajustado en [ACTIVADO], velocidad de obturación de 1/30 de segundo)

#### Conectores de entrada/salida

Conector remoto de A/V: toma de salida de audio/video

Toma USB: mini-AB

#### Pantalla de cristal líquido

Imagen: 6,7 cm (tipo 2,7, formato 16:9) Número total de píxeles: 123 200 (560 × 220)

#### Generales

Requisitos de alimentación: cc de 6,8~V/ 7,2 V (batería), cc de 8,4~V (adaptador de alimentación de ca)

Consumo medio de energía: Durante la grabación con la cámara y con la pantalla de cristal líquido ajustada en un nivel de brillo normal: Memoria interna: 2,0 W "Memory Stick PRO Duo": 2,0 W

Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 40 °C Temperatura de almacenamiento: de -20 °C a +60 °C

Dimensiones (aprox.)

 $53 \times 59 \times 107$  mm (an/al/prf) incluidas las partes salientes

 $53 \times 59 \times 113$  mm (an/al/prf) incluidas las partes salientes y con la batería recargable suministrada instalada

#### Peso (aprox.)

200 g solamente la unidad principal 240 g incluida la batería recargable suministrada y el "Memory Stick PRO Duo"

### Adaptador de alimentación de ca AC-L200C/AC-L200D

Requisitos de alimentación: ca de 100 V a 240 V 50 Hz/60 Hz

Consumo eléctrico: de 0,35 A a 0,18 A

Consumo de energía: 18 W

Voltaje de salida: cc de 8,4 V 1,5 A ó 1,7 A (refiérase a la etiqueta del adaptador suministrado)

Temperatura de funcionamiento: de 0  $^{\circ}$ C a 40  $^{\circ}$ C Temperatura de almacenamiento: de -20  $^{\circ}$ C a +60  $^{\circ}$ C

Dimensiones (aprox.): 48 × 29 × 81 mm (an/al/prf), sin incluir las partes salientes
Peso (aprox.): 170 g sin incluir el cable de

alimentación

Batería recargable NP-FH30 Voltaje máximo de salida: cc de 8,4 V Voltaje de salida: cc de 7,2 V Voltaje máximo de carga: cc de 8,4 V Corriente máxima de carga: 2,12 A Capacidad: 3,6 Wh (500 mAh) Tipo: iones de litio El diseño y las especificaciones de la videocámara y los accesorios están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

• Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories.

### Tiempo de carga y funcionamiento estimado de la batería suministrada (minuto)

Soportes de grabación	Memoria interna/ "Memory Stick PRO Duo"
Tiempo de carga (carga completa)	115
Tiempo de grabación continua	100
Tiempo de grabación normal	50
Tiempo de reproducción	135

- El tiempo de grabación puede variar en función de las condiciones de grabación y del motivo, [MODO GRAB.], así como del tipo de "Memory Stick".
- Condición de grabación: modo de grabación [SP]
- El tiempo de grabación normal indica el tiempo de grabación cuando se repiten las operaciones de inicio/parada, modificación del ajuste del indicador MODE y utilización del zoom.

### Tiempo de grabación esperado para películas en la memoria interna (minuto)

#### DCR-SX40:

Modo de grabación	Tiempo de grabación
[HQ]	55 (50)
[SP]	85 (50)
[LP]	175 (115)

#### DCR-SX41:

Modo de grabación	Tiempo de grabación
[HQ]	120 (105)
[SP]	170 (105)
[LP]	360 (230)

#### DCR-SX60:

Modo de grabación	Tiempo de grabación
[HQ]	235 (210)
[SP]	340 (210)
[LP]	715 (460)

· Los números entre paréntesis () indican el tiempo mínimo de grabación.

### Ejemplo de tiempo de grabación previsto de las películas en un "Memory Stick PRO Duo"

Modo de grabación	Para 4 GB de capacidad en minuto
[HQ]	55 (50)
[SP]	80 (50)
[LP]	170 (110)


- · Los números entre paréntesis () indican el tiempo mínimo de grabación.
- · Se usa un "Memory Stick PRO Duo" de Sony.
- · El tiempo de grabación variará en función de las condiciones de grabación y del tipo de "Memory Stick" que se utilice.
- Acerca del tiempo de carga/grabación/ reproducción
  - Calculado con la videocámara a 25 °C (se recomienda una temperatura de 10 °C a
  - En función de las condiciones en las que utilice la videocámara, es posible que el tiempo de grabación y reproducción se vea reducido en condiciones de baja temperatura.

#### Marcas comerciales

- "Handycam" y HANDYCAM son marcas comerciales registradas de Sony Corporation.
- "Memory Stick", " "Memory Stick Duo", "MEMORY STICK DUO", "Memory Stick PRO Duo", "MEMORY STICK PRO DUO", "Memory Stick PRO-HG Duo", "MEMORY STICK PRO-HG DUO", "Memory Stick Micro", "MagicGate",
  - "MAGICGATE", "MagicGate Memory Stick" y "MagicGate Memory Stick Duo" son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sony Corporation.
- "InfoLITHIUM" es una marca comercial de Sony Corporation.
- "DVDirect" es una marca comercial de Sony Corporation.
- Dolby y el símbolo de double-D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.
- · Microsoft, Windows, Windows Media, Windows Vista y DirectX son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
- · Macintosh y Mac OS son marcas comerciales registradas de Apple Inc. en los EE. UU. y en otros países.
- Intel, Intel Core y Pentium son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation o de sus subsidiarias en los Estados Unidos y otros países.
- Adobe, el logotipo de Adobe y Adobe Acrobat son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/o en otros países.

Todos los demás nombres de productos mencionados en este manual pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías. Además, TM y ® no se incluyen de forma expresa en todos los casos en este manual.

### Indicadores de la pantalla



Parte inferior

### Parte superior izquierda

Indicador	Significado
lack	Botón HOME
<u>o</u>	Grabación con disparador automático
*	MIC.ZOOM INCOR.
<b>i</b> ↑	NIVEL REFMIC bajo
<u>4:3</u>	SELEC.PANOR.
€ <b>■</b> 60 min	Batería restante
₽	Botón de retroceso

#### Parte central

Indicador	Significado
[ESPERA]/ [GRAB.]	Estado de grabación
VGA CO,2M	Tamaño de las fotografías
¢Þ	Presentación de diapositivas ajustada
	Advertencia
<b></b>	Modo de reproducción

### Parte superior derecha

Indicador	Significado
HQ SP LP	Modo de grabación (HQ/SP/LP)
₩	Soporte de grabación/ reproducción/edición
0:00:00	Contador (hora:minuto: segundo)
[00min]	Tiempo de grabación restante estimado

Indicador	Significado		
FUND FUND BLANCO NEGRO	DESVANECEDOR		
9999 🗖 → 🗐	Número aproximado de fotografías que se pueden grabar y soporte de grabación		
1011 <b>&gt;</b>	Carpeta de reproducción		
100/112	Película o imagen en reproducción/número total de películas o imágenes grabadas		


### Parte inferior

raite illielloi			
Indicador	Significado		
•	Índice de caras		
<b>€ 4 ±</b>	Enfoque manual		
)   <del>+</del> (	SELEC.ESCENA		
* ☆ ┗┛	Balance de blancos		
OFF W	SteadyShot desactivado		
	MED./ENF.PUNTO/ MEDID.PUNTO/ EXPOSICIÓN		
т₩	TELE MACRO		
25	Contraluz		
<u> </u>	Botón OPTION		
▶	Botón VISUALIZAR IMÁGENES		
	Botón de presentación de diapositivas		
101-0001 101-0005	Nombre del archivo de datos		
о <del></del> -	Imagen protegida		
58	Botón VISUAL INDEX		
• Los indicadores y	z eue poeiciones con		


 Los indicadores y sus posiciones son aproximados y pueden variar respecto de su apariencia real.

### Piezas y controles

Los números entre ( ) corresponden a las páginas de referencia.




- 1 Objetivo (objetivo Carl Zeiss)
- 2 Interruptor LENS COVER (12, 14)
- 3 Micrófono incorporado




- 1 Palanca del zoom motorizado (13, 15)
- 2 Botón PHOTO (15)
- 3 Botón MODE (14)
- 4 Indicadores (película)/ (fotografía) (10)
- 5 Batería (8)
- 6 Receptáculo del trípode (34)
- 7 Palanca de desbloqueo BATT (batería) (9)
- 8 Indicador CHG (carga) (8)

- 9 Botón START/STOP (13)
- 10 Correa de sujeción (12)
- 11 Gancho para la bandolera
- 12 Toma DC IN (8)
- 13 Conector remoto de A/V (19, 32)



Pantalla de cristal líquido/panel táctil (10)
 Si gira el panel de cristal líquido en 180 grados,
 podrá cerrarlo con la pantalla de cristal líquido
 mirando hacia fuera. Esta opción resulta
 práctica para las operaciones de reproducción.



- 1 Botón POWER (11)
- 2 Botón EASY (15)
- 3 Botón RESET

  Presione RESET para inicializar todos los ajustes, incluido el del reloj.
- 4 Botón 3 (Contraluz) (34)
- 5 Botón DISP (pantalla) (17)
- 6 Altavoz
- 7 Botón **◆** (DISC BURN) (24)
- 8 Ranura para "Memory Stick Duo" (35)
- Indicador de acceso (memoria interna, "Memory Stick PRO Duo") (35)
   Si el indicador está encendido o parpadeand.

Si el indicador está encendido o parpadeando, significa que la videocámara está leyendo o escribiendo datos.

10 Toma \$\foat\$ (USB) (28, 29, 30)

# Additional information

### Índice

A
Ajuste de la fecha y la hora10
В
Batería8
BORRAR33
BORRAR33
Cable de conexión de A/V
19, 31
Captura de fotografías desde una película27
Carga de la batería8
Carga de la batería en el
extranjero9
Computadora21
Contraluz34
Copia36
Copia de un disco27
Copiar36
Creación de un disco26
D
DVDirect Express28
<b>(F)</b>
Easy PC Back-up25
Edición de películas27
Elementos suministrados3
Encendido de la videocámara10
Especificaciones46
Especificaciones40
F
FECHA/HORA10
Flujo de funcionamiento5
Formato33
Fotografías14, 17
Función HELP37
Funcionamiento en modo
Easy Handycam15
G
Grabación12
Grabadora de discos31
Grabadora de DVD28
Guía de PMB26

Tipo TV20 Trípode34
U
Unidad o carpeta de destino25
USB21, 28
V
VISUAL INDEX16
Visualización de auto
diagnóstico43
Volumen17
W
Windows21
Z
Zoom13, 15, 18

Encontrará las listas de menús en las páginas de la 38 a la 40.

Additional information on this product and answers to frequently asked questions can be found at our Customer Support Website.

Puede encontrar más información sobre este producto y respuestas a las preguntas más frecuentes en nuestro sitio Web de atención al cliente.

### http://www.sony.net/



Printed on 70% or more recycled paper using VOC (Volatile Organic Compound)-free vegetable oil based ink.

Impreso en papel reciclado en un 70% o más utilizando tinta hecha con aceite vegetal exento de compuesto orgánico volátil (COV).

Printed in China

